

Shirt "Sue" Modèle 6210 Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,8-1,0 m de tissu en dentelle avec lisière (rebord arrondi) en 120 cm de large
- 0,6 m de jersey en 150 cm de large
- 0,4 m de tissu en coton fin
- 8 boutons
- Machine à coudre BERNINA
- Surjeteuse BERNINA
- Pied d'avancement supérieur ou biface (dualtransport)
- [Pied pour boutons no. 18](#)

DÉCOUPE DU JERSEY

Découper les découpes en papier sur les lignes dessinées

- 1 1 x devant inférieur dans le pli (avec pinces de poitrine à partir de la taille 42)
- 2 2 x dos inférieur

DÉCOUPE DE LA DENTELLE

- 1 1 x devant supérieur dans le pli
- 2 2 x dos supérieur

DÉCOUPE DU TISSU EN COTON

2 x lisière de 60x4,5 cm. Biais pour l'entourage et les raccords de 0,5-0,6 m, 3,5 cm de large et 1,2-1,3 m, 2,5 cm de large.

DIRECTIVES

1. Si nécessaire, fermer toutes les pinces. Surfiler les rebords supérieurs de l'élément en jersey avec la surjeteuse. Poser la découpe en dentelle, envers sur endroit, et piquer. Repasser/renter les surplus de l'élément avant et dos et piquer.
2. Fermer les coutures des épaules. Réduire/découper les surplus et les entourer avec le biais, voir nos pages des astuces. Raccorder/entourer l'encolure avec le biais large.
3. Découper les manches, les rebords arrondis doivent coïncider avec les éléments du devant. Selon la taille, le motif apparaît de manière différente. La longueur finale ne doit pas correspondre exactement avec la longueur dessinée! Donc, il est conseillé de laisser 3 cm de surplus sur les emmanchures, de bâtir, puis de réduire si nécessaire. Coudre les manches.
4. Entourer les emmanchures avec le biais en étirant fortement le ruban dans les arrondis sous le bras.
5. Fermer les coutures latérales et ourler le shirt. Coudre, endroit sur endroit, la lisière sur l'élément du dos. Replier le revers dans le pli, le tissu repose endroit sur endroit, puis fermer les rebords étroits en haut et en bas. Tourner le revers, rentrer les surplus du long rebord ouvert, puis piquer sur l'endroit. Coudre les boutonniers et les boutons avec le pied 18.



Coudre des dentelles


Les coutures sont visibles sur l'endroit des tissus en dentelles et demandent donc de travailler soigneusement.

La différence d'épaisseur des tissus et leur élasticité exigent l'utilisation du pied d'avancement supérieur ou biface (BERNINA 7 et série 8).


Renforcer les coins et les rebords avec un non tissé hydrosoluble pour faciliter l'avancement. Le non tissé est cousu avec le tissu, puis déchiré ou dissous dans l'eau.

Fixer toujours une aiguille neuve 70 et coudre avec une longueur de point de 2,5 mm. Si la dentelle est partiellement élastique, un point zigzag étroit va réduire les risques de déchirure lors du port du vêtement. En général, on règle la largeur sur 0,3 à 0,5.


Il n'est pas recommandé de coudre des boutons et des boutons. Nous avons pour cela cousu une lisière dans un tissu fin en coton.




1



2



3



4

Entourer les surplus

1. Entourer toutes les coutures visibles avec un biais, pour notre shirt les coutures des épaules et des emmanchures. L'entourage, comme son nom l'indique, entoure le rebord du tissu avec un biais.

Après la couture, les surplus sont découpés/réduits à environ 5 mm. Découper un biais de 2,5 cm de large et le poser, endroit sur endroit, par-dessus les surplus, puis piquer. Étirer légèrement le biais pour les emmanchures et davantage dans l'arrondi inférieur.

Astuce: ne pas poser le rebord du tissu raccordé bout à bout, mais légèrement décalé, le rebord sera plus souple.

Replier le biais autour du rebord. Rentrer le surplus du biais libre et épingler. Piquer sur l'endroit avec la machine à coudre et le pied d'avancement supérieur (la ligne rouge sur l'illustration). La largeur du surplus terminé est de 7 mm. Les plus téméraires ou expérimentées repasseront les deux surplus du biais vers l'intérieur, glisseront entre deux les surplus de la dentelle et piqueront le tout. Cette méthode ne s'adresse qu'aux coutures droites et aux tissus à la surface plane.

2. Cette deuxième méthode est plus rapide, mais plus de tissu (2 couches) se retrouve saisi dans le surplus terminé et le résultat est plus épais. Repasser les rebords du biais superposés et légèrement décalés. Coudre le ruban, rebord ouvert, sur le tissu en direction du surplus.

3. Entourer maintenant le pli du biais autour du rebord et piquer sur l'endroit.

4. Raccorder l'encolure

L'encolure du shirt en dentelle est raccordée avec un biais, car une garniture serait visible sur l'endroit. On entend par raccorder: replier vers l'envers et recouvrir un surplus de couture avec une garniture ou un ruban. Nous avons utilisé ici un biais de 3,5 cm de large. Poser l'endroit de la garniture sur l'endroit du tissu, puis piquer.

Astuce: ne pas poser le rebord du tissu raccordé bout à bout, mais légèrement décalé, le rebord sera plus souple.

Tenir le ruban dans les arrondis intérieurs comme ici dans le secteur des épaules. Normalement, les surplus de l'encolure sont crantés dans les arrondis – ce travail s'annule avec une dentelle élastique. Retourner le ruban sur l'envers du tissu, environ 1 mm du tissu extérieur doit être replié sur l'envers.

Piquer (ligne rouge) sur l'endroit dans la largeur de la bande avec la machine à coudre et le pied d'avancement supérieur.

Pied d'avancement supérieur



ASTUCES

