

Tas "Olivia"

Model 121-11

Hoogte 32 cm



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,7 m metallic kunstleer, 140 cm breed
- Restje voeringstof
- Naaigaren "Extra sterk"

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- Dubbeltransport of [Boventransportvoet #50](#)

KNIPPEN

- 1 2× zak op stofvouw
- 1 2× beleg op stofvouw (bovenrand tot stippellijn)
- 2 1× bodem op stofvouw incl. beleg

Knip het volgende zonder naadtoeslagen: Hengsels 45×9 cm, afgewerkte breedte 4,5 cm, desgewenst ook langer. Band 120×2,5 cm, afgewerkte breedte 1,2 cm. Koordstoppers 8×2 cm.

Voering deel 1 en 2 van onderrand tot aan beleglijn.

WERKBESCHRIJVING

1. Naai het beleg met de goede kanten op elkaar aan de bovenrand van de tas. Leg de naadtoeslagen op het beleg en stik door.
2. Naai bodem en bodembelegdelen met de goede kanten op elkaar tussen de tasdelen/-belegdelen en laat bij de markeringen telkens een opening vrij voor het band. Vouw de naadtoeslagen open van alle belegdelen en op de tas boven het merkteken, inclusief de plaats met de opening. Knip de tas onder het merkteken loodrecht tot op de naad in, leg vanaf daar alle naadtoeslagen op de bodem en stik ononderbroken door.
3. Naai van de voering desgewenst een binnentas. Naai de voeringbodem tussen de voeringtasdelen en laat daarbij aan één kant een opening vrij om te keren. Draai de belegrand met voering. Keer de tas. Speld de openingen van de voering en de tas op elkaar. Stik de split op de tasrand. Markeer knoopsgaten op de tas. Fixeer het beleg bij de knoopsgaten. Naai elk knoopsgat met steeklengte 3,6, lengte 20 mm en breedte 5 mm. Knip de knoopsgaten open.
4. Naai de hengsels en het band. Speld de hengsels op de aanzetlijnen van de bovenrand van de bodem en stik vast zoals aangegeven. Rijg het band in.
5. Stik de lange randen van de koordstoppers door. Sluit met 1 cm naadtoeslag tot een ring. Keer de ring, vouw de naadtoeslagen open, rijg de uiteinden van de band en stik de stoppers loodrecht in het midden door, zonder over de band te naaien. Maak een knoopje in de uiteinden van het koord.



made to create **BERNINA**