

Sac «Nova»

Modèle 221-14

Dimensions 26 x 16 x 8 cm



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,4 m de similicuir «Rex», 140 cm de large
- Reste de tissu ethnique (d'un ancien coussin, d'un tapis ou d'une jupe)
- 0,2 m de tissu de doublure
- Entoilage molletonné Style-Vil (Vlieseline)
- Entoilage thermocollant (Vliesofix)
- 1 fermoir aimanté, diamètre 19 mm
- 2 boucles, 30 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- [Pied d'avancement supérieur #50](#)
- Ruban adhésif double face (Wonder Tape)

DÉCOUPE

- 1 1 x rabat extérieur avec envers
- 2 1 x rabat intérieur
- 3 1 x devant
- 4 1 x fond
- 5 2 x partie latérale

Découpez les pièces 1 et 4 également dans les entoilages Style-Vil et Vliesofix mais sans surplus de couture. Selon la nature du matériau, éventuellement aussi les pièces 3 et 5. Doublure: 2 x devant jusqu'à ligne de doublure. Collez la pièce 4 de papier sur la pièce 5 et coupez le tout dans la pliure du tissu 1 x jusqu'à la ligne de doublure (dans la partie latérale). Créez des poches intérieures à volonté. Bandoulière: 100x4 cm, largeur finie 2 cm.

DIRECTIVES

1. Repassez le Vliesofix sur le Style-Vil. Arrachez la couche de papier et repassez sur les découpes des poches. Entoiliez au fer à repasser l'envers du tissu du rabat intérieur et du devant suivant le marquage pour le fermoir aimanté avec un morceau de Decovil ou de vlieseline résistant de 4x4 cm environ. Incorporez le fermoir aimanté dans le rabat intérieur. Retournez les rabats extérieur et intérieur jusqu'au marquage en étoile.
2. Cousez les côtés dans le fond, mettez les surplus sur un côté, surpiquez. Montez le fermoir aimanté sur le devant. Cousez le fond endroit sur endroit suivant les marquages sur le devant et l'arrière. Entaillez le surplus du rabat intérieur jusqu'au dernier point. Épinglez les surplus sur les parements des côtés sous le rabat intérieur.



3. Cousez à volonté les poches intérieures dans la doublure. Cousez ensemble la doublure comme le sac. Cousez la doublure endroit sur endroit sur le parement du rabat intérieur. Repliez tous les parements vers l'intérieur. Surpiquez le bord extérieur du rabat à 2,5 cm env. dans l'envers.
4. Collez une bande de ruban adhésif double face sur l'envers de la bandoulière. Collez les deux côtés longs bout-à-bout sur le ruban adhésif, surpiquez les bords extérieurs avec une bonne largeur. Découpez 2 morceaux de 10 cm chacun. Enfilez les boucles dans les morceaux courts, rassemblez les extrémités, cousez sur l'endroit sur le sac. Épinglez les bords supérieurs de la doublure rentrés sur les bords inférieurs des parements, piquez sur l'endroit. Vous pouvez aussi coudre le bord supérieur restant de la doublure à la main. Enfilez le morceau long de la bandoulière dans les boucles et cousez.

