

Jeans „Tilda“

Modell 124-13

Grösse 36–48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,5–2,1 m Jeans-Stretch, 140 cm breit
- 1 Reissverschluss, 14–18 cm
- 1 Jeansknopf, 18 mm
- Gewebeeinlage G 700 (Vlieseline)
- Nahtband
- Woll-Stickgarn
- Wollgarn-Nadel
- Festes Stickvlies
- BERNINA Dual Transport oder [Obertransportfuss #50](#)
- [Gratis-Stickdatei](#)

ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 2 2× Hüftpasse
- 3 2× Taschenbeutel
- 4 2× rückwärtige Passe
- 5 2× Rückenteil
- 6 2× Gesässtasche
- 7 2× Bund im Stoffbruch

Schlitzbesatz: 15 bis 20×7 cm, fertige Breite 3,5 cm.
Gürtelschlaufen: ca. 50×3 cm, fertige Breite 1 cm.

ANLEITUNG

1. Vlieseline auf eine Bundseite bügeln. Am Vorderteil den Tascheneingriff mit Nahtband bebügeln, alles gut auskühlen lassen.
2. An den Rückenteilen die Platzierungslinie der Taschenoberkante markieren. Rückwärtige Passen an die Rückenteile nähen. Zugaben auseinanderlegen, versäubern und absteppen. Für die Absteppnähte empfehlen wir Stichlänge ca. 3,6.
3. Festes Stickvlies in den Rahmen spannen. Farbe 1 (Platzierungslinie der Taschenoberkante) sticken. Das linke Rückenteil auflegen und anheften. Blümchenreihe mit dem Wollgarn sticken, dazu die Wollgarn-Nadel einsetzen und die Fadenspannung gegebenenfalls erhöhen.
4. Auf der linken Hüftpasse die andere Stickdatei sticken wie oben beschrieben. Dabei wurde die Platzierungslinie für Grösse 36 digitalisiert, andere Grössen werden mittig zu dieser Linie aufgelegt.

5. Vordere Taschenbeutel rechts auf rechts an den Tascheneingriff nähen. Zugaben in den Taschenbeutel bügeln. Taschenbeutel nach innen wenden, absteppen. Hüft-
passe mit den Markierungen unter den Tascheneingriff stecken. Taschenbeutel schliessen.
6. Vordere Mittelnäht unterhalb des Schlitzzeichens schlies-
sen. Reissverschluss einarbeiten: Am Vorderteil den Schlitzbesatz an der rechten Seite im Umbruch, an der linken Seite ca. 5 mm weiter zur Kante hin umbügeln. Reissverschluss unter den Untertritt nähen. Vordere Mitte des rechten Vorderteils auf die vordere Mitte des linken Vorderteils stecken. Loses Reissverschlussband auf den Besatz nähen. Übertritt ansteppen. Schlitzbesatz längs falten, rechte Seite innen, Unterkante verstürzen. Besatz wenden, die lange Kante versäubern. Schlitzbesatz rechts auf rechts unter den Untertritt stecken und auf der Naht des Reissverschlusses annähen. Unterkante feststecken und am Reissverschlussband annähen. Zwei Riegel in der Steppnaht des Übertritts nähen, einen in der Kurve, den zweiten unterhalb des Schlitzendes.
7. Gesässtaschen evtl. mit Ziersteppungen ergänzen. Ober-
kante säumen und seitliche Zugaben umbügeln. Taschen auf die Rückenteile nähen.
8. Seitennähte schliessen, versäubern und die Zugaben nach hinten legen. Nähte einmal schmal und nochmals 6 mm daneben breit absteppen. Rückwärtige Mittelnäht schliessen und wie die Seitennähte absteppen. Innere Beinnähte schliessen.
9. An den Gürtelschlaufen eine Längskante versäubern. Zweite Längskante einschlagen, versäuberte darüber. Längskanten absteppen. 5 je 9 cm lange Stücke schneiden. Riegel an Vorderteil, ca. 4 cm hinter der Seitennaht und in die rückwärtige Mitte stecken. Bundoberkanten rechts auf rechts zusammennähen. Zugaben in den Run-
dungen einschneiden. Bund links auf links legen, Ober-
kante bügeln. Bundaussenseite rechts auf rechts an die Hosenoberkante nähen. Bundschmalkanten verstürzen, dabei den Überstand am Übertritt abschneiden. Zugabe der Innenbundkante einschlagen. Bund von rechts ringsum absteppen. Knopfloch nähen und Knopf eindrü-
cken.
10. An den Hosenbeinen die Zugabe abschneiden. 1 cm oberhalb der Kante den Saum mit Dreifach-Gradstich abnähen, Unterkanten ausfransen.

