

Jeans «Tilda»

Modèle 124-13

Tailles 36–48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,5–2,1 m de jeans stretch, 140 cm de large
- 1 fermeture à glissière, 14–18 cm
- 1 bouton de jeans, 18 mm
- Entoilage G 700 (Vlieseline)
- Bande de mise en forme
- Fil à broder en laine
- Aiguille pour file de laine
- Non-tissé de broderie solide
- Système d'entraînement Dual Transport BERNINA ou pied d'avancement supérieur #50
- [Fichier de broderie gratuit](#)

DÉCOUPE

- 1 2× devant
- 2 2× empiècement de hanche
- 3 2× fond de poche
- 4 2× empiècement arrière
- 5 2× dos
- 6 2× poche arrière
- 7 2× ceinture dans la pliure du tissu

Parementure de fente: 15 bis 20×7 cm, largeur finie 3,5 cm. Passant de ceinture: environ 50×3 cm, largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Appliquez l'entoilage au fer sur un côté de la ceinture. Appliquez au fer de la bande de mise en forme sur l'ouverture de poche du devant.
2. Sur les pièces du dos, marquez la ligne de placement du bord supérieur de la poche. Cousez les empièchements arrière sur les parties du dos. Ecartez, surfilez et surpiquez les surplus. Pour les surpiqures, nous recommandons une longueur de point d'environ 3,6.
3. Tendez le non-tissé de broderie solide dans le cadre. Brodez la couleur 1 (ligne de placement du bord supérieur de la poche). Posez et épinglez le dos gauche. Brodez la rangée de petites fleurs avec le fil de laine, utilisez pour cela l'aiguille pour fil de laine et augmenter la tension du fil si nécessaire.
4. Sur l'empiècement de hanche gauche, brodez l'autre fichier de broderie comme décrit ci-dessus. La ligne de placement pour la taille 36 a été numérisée, les autres tailles sont placées au milieu de cette ligne.

5. Cousez le fond de poche avant, endroit contre endroit, à l'ouverture de poche. Repassez les surplus dans le fond de poche. Retournez sur l'envers le fond de poche et surpiquez. Épinglez l'empiècement des hanches avec les marquages sous l'ouverture de poche. Fermez le fond de poche.
6. Fermez la couture centrale avant sous le repère de la fente. Montez la fermeture à glissière: Sur le devant, repliez au fer la parementure de la fente sur le côté endroit dans la pliure, sur le côté envers environ 5 mm plus loin vers le bord. Cousez la fermeture à glissière sous la sous-patte. Épinglez le milieu du devant droit sur le milieu avant du devant gauche. Cousez la bande de fermeture à glissière libre sur la parementure. Piquez la surpatte. Pliez la parementure de fente dans le sens de la longueur, endroit à l'intérieur, retournez le bord inférieur. Retournez la parementure, surfilez le rebord long. Épinglez la parementure de fente endroit contre endroit sous la sous-patte et cousez sur la couture de la fermeture à glissière. Épinglez le bord inférieur et cousez sur le ruban de la fermeture à glissière. Cousez deux points d'arrêt dans la couture piquée de la surpatte, l'un dans la courbe, le second en dessous de l'extrémité de la fente.
7. Complétez éventuellement les poches arrière avec des surpiqûres décoratives. Ourlez le bord supérieur et rabattez au fer les surplus latéraux. Cousez les poches sur les parties dos.
8. Fermez les coutures latérales, surfilez, et placez les surplus vers l'arrière. Faites une surpiqûre étroite et une autre 6 mm à côté. Fermez la couture centrale du dos et surpiquez-la comme les coutures latérales. Fermez les coutures intérieures des jambes.
9. Surfilez un bord longitudinal au niveau des passants de ceinture. Rabattez le deuxième bord longitudinal, et surfilez par-dessus. Surpiquez les bords longitudinaux. Coupez 5 morceaux de 9 cm de long. Épinglez les passants sur le devant, environ 4 cm derrière la couture de côté et dans le milieu du dos. Cousez endroit contre endroit les bords supérieurs de la ceinture. Entaillez les surplus dans les arrondis. Posez la ceinture envers contre envers, repassez le bord supérieur. Cousez le côté extérieur de la ceinture endroit contre endroit sur le bord supérieur du pantalon. Assemblez les bords étroits de la ceinture en coupant le dépassement au niveau de la surpatte. Rabattez le surplus du bord intérieur de la ceinture. Piquez tout autour de la ceinture sur l'endroit. Cousez la boutonnière et enfoncez le bouton.
10. Coupez le surplus des jambes du pantalon. Cousez l'ourlet à 1 cm au-dessus du bord avec un point droit, effilochez les bords inférieurs.

