Tas "Jaipur"
Model 323-11
Afmeting 38×35 cm





PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)
   Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,5 m katoen, met print, 140 cm breed
- 0,4 m kunstleer, 140 cm breed
- 0,5 m voeringstof
- Volumevlies H 640 (Vlieseline)
- Decovil light (Vlieseline)
- Wondertape
- Naaigaren "Extra sterk"
- BERNINA dubbeltransport of boventransportvoet #50

STOF EN VOERING KNIPPEN

1 2× tas
2 2× zijdeel

KUNSTLEER KNIPPEN (ZONDER NAADTOESLAGEN)

3 4× decoratie voor de zijkant
4 2× onderste decoratiestrook

Bodem: 27×14 cm, dit is inclusief een toeslag van 1 cm rondom. Knip de bodem ook uit de voeringstof. Hengsels: 4× ca. 88×3,5 cm, afgewerkte lengte van de hengsels 80 cm.

VERSTEVIGINGSMATERIAAL KNIPPEN

Knip de tas en zijdelen uit volumevlies met naadtoeslag en de bodem uit decovil light zonder naadtoeslag.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk het volumevlies op de aangeknipte delen van de tas en het decovil op de bodem.

2. Bevestig de boventransportvoet. Rijg "Extra Stark" als boven- en onderdraad in, stel een rechte steek in met lengte: 3,6–4. Leg telkens 2 hengsels nauwkeurig op elkaar en stik beide lange randen op elkaar.

3. Leg de onderste decoratiestroken op de aangeknipte delen van de tas en stik rondom door. Leg de decoraties voor de zijkant daar tegenaan en stik eveneens door.

4. Naai de zijdelen met de goede kanten op elkaar aan de bodem. Leg de naadtoeslagen in de zijdelen en stik door. Naai de tasdelen rechts en links vast. Keer de tas. Naai de voering en laat bij de bodem een keeropening van ca. 20 cm vrij. Naai de bovenranden van de voering en de tas aan elkaar, keer de tas en sluit de openingen met naar binnen gevouwen naadtoeslagen. Stik de hengsels bij de aansluiting aan de zijdelen op de tas.