

# Blouse "Eva" Modèle 7212 Tailles 36-48



## IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant l'aperçu, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

## TISSUS ET FOURNITURES

- 1,4 – 1,8 m de viscose en 135 cm de large
- Chutes de tissu en coton bordeaux
- Vlieseline H 180
- 0,4 – 0,5 m d'élastique de 7 cm de large
- 7 boutons, diamètre 12 mm (Union Knopf)
- Fil de laine en 3 couleurs
- Non tissé de broderie hydrosoluble Soluvlies (Vlieseline)
- Accessoires de broderie
- Fichier de broderie gratuit, voir [Inspiration 72](#)
- Machine à broder BERNINA
- Mega Hoop
- [Pied pour la couture de cordons 43](#)
- [Pied-de-biche pour boutons 18](#)

## DÉCOUPE

- 1 x devant dans le pli
- 2 x dos
- 1 x garniture de l'encolure dans le pli
- 2 x manche supérieure
- 2 x manche inférieure

Passepoil de 60 – 80 x 3 cm, largeur terminée 0,4 cm.



## Blouse "Eva" Modèle 7212 Tailles 36 - 48



### DIRECTIVES

1. Repasser la Vlieseline sur la garniture de l'encolure, de la lisière découpée du dos et éventuellement l'emplacement de la broderie en relief (au centre de la broderie à environ 12 cm au-dessus du rebord d'ourlet de la manche), bien laisser refroidir.
2. Tendre le non tissé hydrosoluble dans le cadre et placer la broderie. Astuce: très simple (sans gabarit) avec la nouvelle fonction «Positionnement exact». Fixer le tissu sur le non tissé avec la fonction «Bâtir les contours du motif». Enfiler un fil de laine pas trop élastique dans le pied 43 et fixer le pied. Réduire la vitesse en veillant à ce que le fil soit brodé sans entraves. Après la broderie, rentrer les extrémités des fils et nouer. Éliminer (rincer) le non tissé.
3. Fermer les pinces, les coutures des épaules et latérales. Repasser 2 x vers l'intérieur la lisière sur la ligne. Replier vers l'extérieur sur la ligne de «pli», fixer le rebord supérieur. Piquer la garniture sur l'encolure, endroit sur endroit et poursuivre la couture du rebord supérieur de la lisière. Cranter les surplus dans les arrondis. Tourner la garniture et la lisière sur l'envers. Raccorder la lisière à l'ourlet et piquer en continu l'ourlet et la lisière. Fixer la garniture sur les coutures des épaules.
4. Repasser le passepoil dans le pli et coudre, endroit sur endroit, sur le rebord inférieur de la manche supérieure. Disposer le rebord supérieur de la manche inférieure sur le repère du rebord inférieur de la manche supérieure. Assembler et coudre, endroit sur endroit, la manche supérieure et inférieure. Poser le surplus dans la manche supérieure et piquer avec le pied pour bordure étroite. Fermer les coutures des manches. Ajuster l'arrondi et

coudre les manches dans l'emmanchure. Ourler les manches en laissant environ 1 cm ouvert pour le passage de l'élastique. Piquer le pli serré, enfiler l'élastique et coudre ensemble les extrémités.

5. Coudre les boutonnieres dans un écart d'environ 8 à 8,5 cm sur le côté droit du dos. Fixer le pied pour la couture de boutons et coudre les boutons sur le côté gauche du dos.

