

Werkbeschrijving Vegan Shopper

TUTORIAL OP
YOUTUBE:



made to create **BERNINA**



Inhoud naai-kit

- 1 x voorpand
- 1 x achterpand
- 2 x zijpand
- 1 x ritsvak
- 1 x rits
- 2 x schouderriem
- 2 x sluitkoord
- 1 x onderkant
- 1 x voering bodem
- 1 x versteviging bodem
- 1 x rol plakband



BERNINA machine-instellingen

- Rechte steek: 1
- Steeklengte: min. 3
- Naaldstop: omlaag
- Naaivoet #1, 1C, 1D of Boventransportvoet #50
- BERNINA universele naald 130/705 H, dikte 80 of 90 afhankelijk van het garen of een leernaald 287 LR.



Tips voor customizing

Laten we beginnen!

Alle delen worden van tevoren aan elkaar geplakt, zodat er geen gaatjes in het materiaal ontstaan door het gebruik van spelden.

1a) Rits vastplakken

Plak het plakband op de lange kanten van de opening in het ritsvak. Plak de rits in het midden vast.



1b) Rits vastnaaien

Naai rond de rits. Naai een paar steken over elkaar aan het einde van de naad. Knip de uiteinden van de rits tot de naad af.



Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet -5

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet midden



2a) Ritsvak vastplakken

Bevestig het plakband aan de linker- en rechterkant op de achterkant van het ritsvak. Plak het ritsvak op de binnenkant van de voorkant. Let erop dat de onderkant van het ritsvak en de voorkant gelijk liggen en let op de markeringen!



2b) Ritsvak vastnaaien

Begin met naaien vanaf de onderkant, de onderrand wordt niet vastgenaaid. Hecht de naadeinden af. De naad is zichtbaar aan de voorkant van de tas.



Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet midden

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet midden



Je kunt het ritsvak ook aan de buitenkant in plaats van aan de binnenkant naaien.



3a) Zijkanten vastplakken

Bevestig het plakband langs de beide lange kanten op de voorkant van de zijpanden.



3b) Zijpanden vastnaaien

Plak het voorpand op de zijpanden met de goede kanten naar boven. Zorg ervoor dat de delen elkaar elk 1 cm overlappen. Naai aan elkaar en hecht beide uiteinden van de naad vast.



Naaivoet #1, 1C, 1D

Naaldstand naaivoet midden

Boventransportvoet #50

Naaldstand naaivoet midden



3c) Achterpand bevestigen

Plak het achterpand op een zijpand en naai het op dezelfde manier vast als het voorpand. Sluit vervolgens de tweede naad op dezelfde manier.



4) Onderkant vastnaaien

Plak het plakband langs de randen aan de goede kant van de bodemdelen, laat de hoeken vrij. Plak nu het bodemdeel aan de onderkant van de tas met de goede kanten op elkaar en naai vast. Zorg ervoor dat alle markeringen op elkaar liggen.

Naai naaivoetbreed vanaf de rand, beginnend bij één van de lange randen. Naai aan het eind enkele centimeters over het begin van de naad.



Naaivoet #1, 1C, 1D

Naaldstand naaivoet midden

Boventransportvoet #50

Naaldstand naaivoet midden



5a) Voering bodem

Strijk een zoom van 1 cm over de twee tegenover elkaar liggende lange randen van de voering.

Leg de zoomranden op elkaar met de goede kanten op elkaar en sluit de korte kanten met een naadtoeslag van 1 cm. Zet de naad aan beide uiteinden vast.



5b) Versteving bodem

Draai de bodemvoering rechtsom en schuif de bodemversteving in.



5c) Bodemvoering vastnaaien

Stik de voering van de bodem langs de open rand op de naadtoeslag van de bodem. Hecht de naad aan beide uiteinden af.



6a) Schouderriemen

Breng plakband aan op de achterkant van de schouderbanden aan beide lange kanten, vouw deze om naar het midden en plak ze vast, en zet ze eventueel vast met Wonder Clips.



6b) Schouderriemen doorstikken

Stik de schouderriemen aan beide kanten door. Zet de naad aan beide uiteinden vast.



Naaivoet # 1, 1C, 1D
Naaldstand naaivoet -2 tot
midden.

Boventransportvoet #50
Naaldstand naaivoet
midden



Als je de schouderbanden korter wilt, kun je deze op ong. 60 cm inkorten. Vouw het midden om zodat de goede kant zichtbaar is. En naai een lengte van 14 cm aan elkaar zoals op de foto is getoond.



6c) Schouderriemen positioneren

Markeer de positie van de schouderriemen op 5 cm van de zijnaad en op 6,5 cm van de sluiting van de tas.



6d) Schouderriemen vastnaaien

Naai de schouderriemen vast met een rechthoekige vorm.



Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet -2

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet -5



7) Sluitkoorden

Rijg de sluitkoorden in en bind ze vast.



In plaats van de sluitkoorden kun je ook een drukknop of een magneetsluiting bevestigen.



Je bent klaar!



Deel je succes met ons en laat een foto van jouw geweldige vegan shopper zien!

Post een foto op Instagram of Facebook en gebruik de hashtag **#BERNINAshopper**.



Let BERNINA inspire you