



# Turnbeutel

Upcycling mit Reflektorstoff

Text und Fotos: BERNINA Schweiz



Allerseits beliebt sind sie die Turnbeutel. Leicht, praktisch, handlich und einfach immer zur Hand. Der aus alten Einkaufstaschen und Reflektorstoff selbstkreierte Beutel wird da zum leuchtenden Hingucker und Trendsetter Nummer eins des Herbstes. Also worauf warten? Loslegen!

© MANUELL

## MATERIAL UND WERKZEUG

- BERNINA Nähmaschine
- BERNINA Reissverschlussfuss #4/ 4D
- BERNINA Doppelkordelfuss #59C
- Schnittmuster Turnbeutel
- Gebrauchte Einkaufstaschen PET
- Gebrauchte Einkaufstaschen Jute
- Nähfäden in passenden Farben
- Baumwollstoffresten in verschiedenen Farben
- Kordel
- Schmale Kordel für Paspel
- Reflektorstoff
- Wonder Tape
- Papier und Stift
- Nähnadel
- Markierstift
- Wonder Clips/Stecknadeln
- Schere/Rollmesser
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Schnittmuster «Turnbeutel» als Download auf [manuell.ch](http://manuell.ch)

## ARBEITSABLAUF

- 1** Erstelle eine Skizze eines Turnbeutels und gestalte die Vorderseite mit einem Patchwork. Überlege, welche Teile aus dem Reflektorstoff bestehen sollen und welche aus den Einkaufstaschen.
- 2** Schnittmuster erstellen: Zeichne das Schnittmuster auf Papier auf und zeichne im Schnittteil B dein Patchwork in Originalgrösse ein **A**.
- 3** Pause für das Patchwork-Schnittmuster alle Formen von deinem Patchwork ab und füge rundherum 1 cm Nahtzugabe hinzu.
- 4** Trenne die Einkaufstaschen an den Nähten auf und bügle alle Teile flach.
- 5** Schneide alle Patchwork Teile aus den Taschen und dem Reflektorstoff zu **B**.

- 6** Schneide die Schnittteile C und D aus einer Jutetasche zu.
- 7** Schneide das Schnittteil A und einmal das Schnittteil B (für die Rückseite) aus Baumwollstoffresten zu.
- 8** Falls noch Teile von der Vorderseite aus Baumwollstoff bestehen, schneide diese ebenfalls zu. Füge an den neuen Schnittkanten 1 cm Nahtzugabe hinzu.
- 9** Beginne das Patchwork zusammen zu nähen. Nähe einen Teil nach dem anderen füsschenbreit zusammen und bügle die Nahtzugaben auseinander **C**.
- 10** Je nachdem wie viele Teile das Patchwork hat, nähe zuerst die verschiedenen Blöcke zusammen und füge diese anschliessend zum ganzen Patchwork zusammen **D**.
- 11** Versäubere alle Jute- und Baumwollteile mit der Overlock oder einem Zickzackstich.
- 12** Paspeln: Schneide einen 3 x 40 cm breiten Streifen aus Reflektorstoff zu. Falte ihn zur Hälfte mit der rechten Seite nach aussen. Lege eine schmale Kordel dazwischen und erstelle so mit dem Doppelkordelfuss #59C eigene Paspeln. Die zwei Rillen im Fuss ermöglichen beim Nähen eine perfekte Führung. *Hinweis:* Paspeln können auch aus Tragebändern der Taschen erstellt werden.
- 13** Nähe die zwei Paspeln mit dem Reissverschlussfuss #4 aufeinander und stecke sie anschliessend bündig an die Oberkante des gewünschten Teils und nähe sie schmalkantig fest.
- 14** Lege das obenliegende Teil mit der rechten Seite zu den Paspeln und nähe dieses ebenfalls schmalkantig fest. Bügle die Nahtzugabe nach oben und steppe sie von vorne schmalkantig fest **E**.
- 15** Nähe das Patchwork Teil an das Teil mit den Paspeln, bügle die Nahtzugabe zu

- den Paspeln hin und steppe die Naht schmalkantig fest.
- 16** Nähe jetzt die Teile B und C zusammen, einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite. Nahtzugaben schmalkantig feststeppen **F**.
- 17** Falte bei den Teilen D je die beiden längeren Seiten 1 cm nach innen und steppe sie fest.
- 18** Falte die Teile zur Hälfte und steppe sie links und rechts an den schmalen Seiten des Schnittteils C fest, 3 cm oberhalb vom Eckenausschnitt.
- 19** Falte die schmalen Seiten von Schnittteil A an beiden Seiten zweimal 1 cm nach innen und nähe diese schmalkantig fest.
- 20** Bügle die Streifen längs zur Hälfte (linke Stoffseite innen) und nähe sie oben füsschenbreit an das Vorder- und Rückteil B **G**.
- 21** Lege das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und schliesse die Seiten- und die Bodennaht.
- 22** Falte an den Ecken die Seitennähte auf die Bodennähte und schliesse die Ecken.
- 23** Wende den Beutel und bügle an der oberen Kante die Nahtzugabe vom Tunnel nach innen und steppe sie fest.
- 24** Ziehe die Kordel oben gegengleich u-förmig in den Tunnel ein.
- 25** Nähe die Kordelenden von Hand zusammen oder verknote sie.



Hier gehts zum Schnittmuster «Turnbeutel».

