

Pochette «Olivia»

Modèle 121-11

Hauteur 32 cm



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,7 m de similicuir métallisé, 140 cm de large
- Reste de tissu de doublure
- Fil à coudre «extra fort»

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Système d'entraînement Dual Transport ou [Pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE

- 1 2× poche dans la pliure du tissu
- 1 2× parementure dans la pliure du tissu (bord supérieur jusqu'à la ligne discontinue)
- 2 1× fond dans la pliure du tissu, parementure incluse

Coupez ce qui suit sans surplus de couture: Anse 45×9 cm, largeur finie 4,5 cm, éventuellement plus long suivant les besoins. Lien à nouer 120×2,5 cm, largeur finie 1,2 cm. Stoppeurs de cordon 8×2 cm.

Doublure des pièces 1 et 2 à partir du bord inférieur jusqu'à ligne de parementure.

DIRECTIVES

1. Cousez la parementure endroit sur endroit sur le bord supérieur de la poche. Rentez les surplus dans la parementure et surpiquez.
2. Cousez le fond et les parementures du fond endroit sur endroit entre les pièces/parementures de la poche, en laissant à chaque fois une petite ouverture pour le lien à nouer au niveau des repères de fente. Séparez les surplus de l'ensemble des parementures et de la poche au-dessus des fentes, y compris les petites ouvertures. Entaillez verticalement le surplus de couture de la poche sous les fentes jusqu'à la couture, à partir de là, mettez tous les surplus dans le fond, surpiquez en continu.
3. Cousez à volonté les poches intérieures dans la doublure. Cousez le fond de la doublure entre les pièces de doublure de la poche en laissant une ouverture pour retourner sur un côté. Repliez vers l'intérieur les bords de parementure avec doublure. Retournez la poche. Épinglez ensemble les ouvertures de parementure et la poche. Surpiquez la fente sur le côté de la poche. Marquez les boutonnières sur la pochette. Fixez la parementure au niveau des boutonnières. Cousez chacune des boutonnières d'une longueur 20 mm et d'une largeur 5 mm avec une longueur de point de 3,6. Ouvrez les boutonnières.
4. Cousez l'anse et le lien à nouer. Épinglez l'anse sur les lignes contiguës des bords supérieurs du fond et surpiquez suivant les repères. Enfilez le lien à nouer.
5. Surpiquez les bords longs des stoppeurs de cordon de serrage. Fermez en cercle avec 1 cm de surplus. Retournez le cercle, séparez les surplus, enfilez les extrémités de bande et piquez les stoppeurs verticalement au milieu en veillant à ne pas coudre sur la bande. Nouez les extrémités de cordon.

