

Veste «Teddy»

Modèle 321-14

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,3 à 1,4 m de polaire Micro-Fleece, 155 cm de large
- Doublure, 140 cm de large
- Entoilage G 785 (Vlieseline)
- 4 boutons-pression métalliques, 23 mm

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- [Pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE DU TISSU EXTÉRIEUR

- 1 2× partie avant
- 1 2× parementure
- 2 1× partie dos dans la pliure du tissu
- 3 1× dessus du col dans la pliure du tissu
- 4 1× revers de col dans la pliure du tissu
- 5 2× bride dans la pliure du tissu
- 6 2× manche

Conseil: Nous recommandons un surplus de 4 cm pour tous les ourlets en tissu extérieur et 2 cm pour la doublure.

DÉCOUPE DE LA DOUBLURE

Sur la partie avant jusqu'à la ligne de parementure, insérez un pli d'aisance d'une largeur de 3 à 4 cm environ au milieu du dos puis posez le patron à 1,5 à 2 cm de la pliure du tissu. Coupez les manches.

DIRECTIVES

1. Entoiliez au fer à repasser le revers de col, un pied de col et le parement. Si le tissu d'origine est très souple, nous conseillons de renforcer les ourlets et les bords de l'encolure. Fermez toutes les pinces des parties manche, avant et dos. Sortez avec précaution les poils des coutures à l'aide d'une épingle. Fermez les coutures d'épaule et latérales.
2. **Col:** Cousez respectivement un morceau de bride sur le dessus et le revers du col, en suivant le marquage cœur. Repliez vers l'intérieur les bords extérieurs de col du marquage croix au marquage croix. Retournez le col, sortez



les poils. Épinglez l'un sur l'autre les bords inférieurs du pied de col. Cousez le col sur l'encolure de sorte que le dessus du col se trouve par la suite au-dessus.

3. **Doublure:** Cousez pour fermer respectivement 4 cm environ le haut du pli d'aisance arrière, au niveau de la taille et dans l'ourlet. Fermez toutes les pinces et les coutures latérales. Cousez les parements avant sur la doublure. Fermez les coutures d'épaule.
4. Fermez les coutures de manche sur le tissu extérieur. Fermez entièrement une manche de doublure et l'autre seulement en haut et en bas sur 8 cm environ. Placez la tête de manche sur le tissu extérieur et la doublure en répartissant l'embu puis cousez toutes les manches.
5. Cousez ensemble les bords extérieurs de la veste et les parements endroit sur endroit, du bord inférieur de parementure, en passant par le bord avant et l'encolure jusqu'à l'autre côté du bord inférieur de parementure. Coupez en dégradé le surplus de couture et entaillez dans les arrondis. **Conseil:** Sur l'ourlet, pour repliez vers l'intérieur la parementure avec la partie avant, cousez l'angle sur la ligne de couture puis sur l'ourlet de la veste en tirant un peu le bord inférieur de parementure vers le bas. Repliez en continu vers l'intérieur les ourlets en tissu extérieur et en doublure. Retournez la veste par l'ouverture dans la manche de doublure.
6. Tirez les manches de doublure envers sur envers dans les manches en tissu extérieur. Piquez ensemble couture sur couture les ourlets de manche en tissu extérieur et en doublure, tirez vers l'intérieur à travers l'ouverture dans la manche de doublure et cousez endroit sur endroit. Cousez à la main les ourlets de la veste et des manches ou avec un point invisible à l'aide de la machine à coudre. Cousez les boutons-pression.

