

# Tasche "Klara"

## Modell 7512

### Grösse 29 x 32 cm



#### SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrösse" auf DIN A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seitengrösse" anklicken!)
  2. Quadrat kontrollieren - ist es 10x10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken
  3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben
  4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
- Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

#### ZUTATEN

- 0,5 m Kunstleder, 140 cm breit
- 1 Magnetverschluss
- 2 Ösen, Durchmesser 14 mm (Prym)
- Decovil (Vlieseline)

Optionales Zubehör

- Wonder-Tape
- [BERNINA Gradstichfuss mit Gleitsohle 53](#)

#### ZUSCHNITT OBERSTOFF

- 1 2 x obere Tasche
- 2 2 x untere Tasche
- 3 1 x Boden im Stoffbruch
- 4 2 x Untertritt-Winkel

Zugaben für Teil 1 und 2 nur an den Aussenkanten, die an den Boden genäht werden, und dem Besatz hinzufügen.  
 2 Untertritt-Streifen 25 x 2 cm, Henkel ca. 150 x 7 cm, fertige Breite 3,5 cm, hier ohne weitere Zugabe.  
 Teil 3 zusätzlich aus Decovil zuschneiden: ohne Zugaben und nur von oberer Bruchkante bis zur oberen Bruchkante am anderen Ende, also ohne Besatz.

#### ZUSCHNITT FUTTER

- 5 2 x Tasche
- 6 1 x Boden im Stoffbruch

#### ANLEITUNG

1. Teil 1 mit dem Rollschneider und Lineal senkrecht in der Mitte durchschneiden. Untertritt-Streifen unterlegen und eine Schnittkante aufsteppen. Längskante des zweiten oberen Taschenteils mit Wonder-Tape bekleben und mit etwa 1 mm Abstand zum ersten auf den Streifen kleben, ansteppen. Unterkante mit Wonder-Tape bekleben und Teil 4 unterheften. Kanten aufnähen. Mit dem unteren Taschenteil auf dieselbe Weise ergänzen. Rückseite genauso zusammennähen.
2. Boden mit Decovil bebügeln, gut auskühlen lassen. Boden rechts auf rechts an die Tasche nähen, dabei die Knipse beachten.
3. Futter-Boden zwischen die Futtertaschenteile nähen, dabei unten eine grosse Wendeöffnung lassen. Futter an den Besatz der Tasche nähen. Magnetverschluss und Ösen wie eingezeichnet einarbeiten.
4. Henkel links auf links zusammennähen, Bruchkante absteppen. Enden durch die Ösen ziehen und verknoten.

