

# Sac "Klara"

## Modèle 7512

Dimensions 29 x 32 cm



### IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

### TISSUS ET FOURNITURES

- 0,5 similicuir en 140 cm de large
- 1 fermoir aimanté
- 2 œillets, diamètre 14 mm (Prym)
- Decovil I (Vlieseline)

Accessoires en option

- WonderTape
- [Pied pour point droit avec semelle de glissement 53](#)  
BERNINA

### DÉCOUPE DU TISSU SUPÉRIEUR

- 1 2 x sac supérieur
- 2 2 x sac inférieur
- 3 1 x fond dans le pli
- 4 2 x angle de sous-patte

Ajouter les surplus des découpes 1 et 2 seulement sur les rebords extérieurs qui seront cousus sur le fond et la garniture. 2 bandes de sous-patte de 25 x 2 cm, anse d'environ 150 x 7 cm, largeur terminée 3,5 cm, ici sans autres surplus. Découper en plus la découpe 3 en Decovil, sans surplus et seulement à partir du rebord de pli supérieur jusqu'au rebord de pli supérieur de l'autre côté, donc sans garniture.

### DÉCOUPE DE LA DOUBLURE

- 5 2 x sac
- 6 1 x fond dans le pli

### DIRECTIVES

1. Découper verticalement au milieu la découpe 1 avec le couteau rond et une règle. Glisser en dessous la bande de la sous-patte et piquer un rebord de coupe. Coller le long rebord du deuxième élément du sac supérieur avec le WonderTape et coller dans un écart d'environ 1 mm sur la première bande, piquer. Coller le rebord inférieur avec le WonderTape et sous-bâter la découpe.
4. Coudre les rebords. Compléter de cette manière avec l'élément inférieur du sac. Assembler et coudre le dos de la même manière.
2. Repasser/entoiler le fond avec le Decovil et bien laisser refroidir. Coudre le fond, endroit sur endroit, sur le sac et observer/vérifier la découpe.
3. Coudre le fond en doublure entre les éléments de la doublure et laisser une grande ouverture dans le fond pour tourner. Coudre la doublure sur la garniture du sac. Placer les fermoirs aimantés et les œillets comme illustré.
4. Assembler et coudre l'anse, envers sur envers, piquer le rebord de pli. Enfiler les extrémités dans les œillets et nouer.

