

Tas "Klara"

Modell 7512

Afmetingen 29 x 32 cm



PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling «Origineel formaat» op DIN A4 papier af (klik niet op «Aanpassen aan pagina-formaat»!).
2. Controleer het vierkant – dit is 10x10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit (het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad). **Attentie:** Tenzij anders vermeld, zijn alle maten zonder naadtoeslag gerekend!

BENODIGDHEDEN

- 0,5 m imitatieleer, 140 cm breed
- 1 magneetsluiting
- 2 ogen, doorsnede 14 mm (Prym)
- Decovil (Vlieseline)

Optionele accessoires

- Wonder-tape
- [BERNINA rechtstikvoet met glijzool 53](#)

KNIPPEN BOVENSTOF

- 1 2 x boventasdeel
- 2 2 x ondertasdeel
- 3 1 x bodem aan de stofvouw
- 4 2 x gehoekte onderslagstrook

Naadtoeslagen voor de delen 1 en 2 alleen aan de kanten die aan de bodem gestikt worden en aan het beleg toevoegen. 2 onderslagstroken 25 x 2 cm, handvat ca. 150 x 7 cm, afgewerkte breedte 3,5 cm, hier zonder verdere naadtoeslag.

Deel 3 ook van Decovil knippen, zonder naadtoeslagen en zonder beleg.

KNIPPEN VOERING

- 5 2 x tasdeel
- 6 1 x bodem aan de stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. Deel 1 met een rolmes en liniaal loodrecht in het midden doorsnijden. De onderslagstroken eronder leggen en één kant vaststikken. Wonder-tape op de lange kanten van het tweede boventasdeel plakken en op ca. 1 mm afstand als eerste op de stroken plakken en vaststikken. Wonder-tape op de onderkanten plakken en deel 4 eronder vastrijgen. De kanten opnaaien. De onderste tasdelen op dezelfde manier maken. De achterkant van de tas ook op die wijze in elkaar zetten.
2. Strijk Decovil op het bodemdeel en laat dit goed afkoelen. De bodem met de goede kanten op elkaar aan de tasdelen stikken, let daarbij op de aansluitpunten.
3. De bodem van voeringstof tussen de voeringtasdelen stikken, hierbij aan de onderkant een grote keeropening laten. De voering aan het beleg van de tas stikken. Magneetsluiting en ogen zoals aangegeven bevestigen.
4. Het handvat met de verkeerde kanten op elkaar dichtstikken, vouwlijn doorstikken. De einden door de ogen halen en een knoop in leggen.

