

# Haut «Sia»

## Modèle 222-15

### Tailles 36-48



#### IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

**Important:** Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

#### TISSUS ET FOURNITURES

- 0,7–0,8 m de twill de viscose uni, 145 cm de large
- 0,7–0,8 m de tissu à mailles imprimé, 130 cm de large

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Surjeteuse BERNINA
- Machine à broder BERNINA
- [Fichier de broderie/CutWork gratuit](#)
- [Outil CutWork BERNINA](#)
- [Cadre de broderie Maxi](#)
- Non-tissé de broderie soluble léger «Soluvlies» (Vlieseline) et résistant «Ultra Solvy» (Sulky/Gütermann)
- Non-tissé de broderie soluble autocollant «Solufix» (Vlieseline)
- Empois (apprêt)

#### DÉCOUPE

Découpez le patron en papier sur les lignes de démarcation verticales. Découpez les pièces du milieu seulement après avoir brodé.

- 1 1× partie avant du milieu dans la pliure du tissu, uni
- 1 2× partie avant latérale, à motif
- 2 1× partie dos du milieu dans la pliure du tissu, uni
- 2 2× partie dos latérale, à motif

Biais pour encolure et emmanchure:  
160 à 190×3,5 cm, largeur finie 1 cm.

#### DIRECTIVES

1. Broderie: Partagez sommairement le tissu pour les parties avant et dos. Si vous brodez à partir d'un fichier CutWork, renforcez le tissu sur les parties à broder avec beaucoup d'empois. Tendez le tissu et le non-tissé de broderie dans le cadre. Mettez le cadre en place dans la machine et superposez une couche de «Ultra Solvy». La première séquence bâtit toutes les couches ensemble puis elles sont coupées. Retirez les morceaux de tissu et de non-tissé de broderie découpés. Pour un meilleur rendu, vous pouvez ensuite coller une bande de «Solufix» sur les trous avant d'exécuter le reste du fichier de broderie. Enlevez soigneusement le non-tissé à l'eau.
2. Couture: Cousez la partie avant du milieu endroit sur endroit sur les parties latérales avant, la partie dos du milieu sur les parties latérales du dos. Fermez les coutures d'épaule.
3. Cousez des bandes de biais endroit sur endroit sur les bords de l'encolure et des emmanchures. Repassez les bandes vers l'intérieur, entaillez les surplus dans les arrondis et épinglez avec surplus rabattu. Surpiquez sur l'endroit. Fermez la couture latérale et ourlez l'ouvrage.

