

Shirt "Sia"

Model 222-15

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,7–0,8 m effen viscose twill, 145 cm breed
- 0,7–0,8 m bedrukte geweven stof, 130 cm breed

OPTIONELE ACCESSOIRES

- BERNINA overlocker
- BERNINA borduurmachine
- [Gratis borduur-/CutWork-patroon](#)
- [BERNINA CutWork Tool](#)
- [Maxi-borduurraam](#)
- In water oplosbaar borduurvlies licht "Soluvlies" (Vlieseline) en stevig "Ultra Solvy" (Sulky/Gütermann)
- In water oplosbaar borduurvlies, zelfklevend borduurvlies "Solufix" (Vlieseline)
- Strijkspray

KNIPPEN

Knip de papieren patroondelen op de loodrechte lijnen uit. Knip de middelste delen pas na het borduren af.

- 1 1× middenvoorpand op stofvouw, effen
- 1 2× zijvoorpand, stof met print
- 2 1× middenachterpand op stofvouw, effen
- 2 2× zijachterpand, stof met print

Stroken biaisband voor halsopening en armsgat:
160 tot 190×3,5 cm, afgewerkte breedte 1 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Borduren: maak een grove indeling van de stof voor het voor- en achterpand. Werk je met het CutWork-patroon, verstevig de stof dan op de plaatsen die je wilt borduren met veel strijkspray. Span het Soluvlies en de stof in het borduurraam. Bevestig het raam op de machine en leg daarover een laag "Ultra Solvy". In de eerste reeks worden alle lagen aan elkaar gezet, vervolgens wordt het CutWork gemaakt. Verwijder de uitgesneden delen stof en borduurvlies. Voor een nog fraaier resultaat kun je nu nog een strook "Solufix" over de gaatjes plakken. Voer dan de rest van het borduurpatroon uit. Was het borduurvlies zorgvuldig uit.
2. Naaien: naai het middenvoorpand met de goede kanten op elkaar aan de voorzijpanden en het achterpand aan de achterzijpanden. Sluit de schouderaden.
3. Naai de stroken biaisband met de goede kanten op elkaar aan de randen van de halsopening en armsgaten. Strijk de stroken naar binnen, knip de naadtoeslagen in de rondingen in en speld ze vast met omgevouwen naadtoeslag. Stik het band aan de goede kant vast. Sluit de zijnaad en zoom het shirt.

