

Hose „Vicky“ Modell 322-26

Grösse 36-48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,2–1,9 m Strickstoff, 160 cm breit
- 0,8–1,1 m Gummi, 3,5 cm breit
- 1–1,3 m Band, 15 mm breit (Veno)
- 2 Ösen-Patches (Veno)
- Rest Gewebeeinlage G 700 (Vlieseline)
- 2 Kordelenden (Prym)
- BERNINA Dual-Transport oder Obertransportfuss #50
- elastisches Nähgarn „SeraFLEX“ (Mettler)
- BERNINA [Overlocker L 890](#)

ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 2 2× Rückenteil

Bund 86/90/94/98/102/106/110×9 cm, fertige Breite 4,5 cm.

ANLEITUNG

1. Overlocker mit 4-Faden Overlock oder 3-Faden Super Stretch einfädeln. Seitennähte schliessen. Vordere und rückwärtige Mittelnaht und die inneren Beinnähte schliessen.
2. Bund längs links auf links legen. Vordere Mitte markieren und je ca. 4,5 cm rechts und links davon die Ösenmitte 2,2 cm unterhalb der Bruchkante festlegen. 2 Quadrate aus Gewebeeinlage mit 3,5 cm Kantenlänge schneiden und mittig hinter die Ösenmitten bügeln. Darauf mittig ein Quadrat von 2×2 cm abnähen. Loch mit Zugabe einschneiden. Ösen-Patches über die Löcher legen und aufsteppen. Dazu evtl. den Reissverschlussfuss #4 verwenden. Bund zum Ring schliessen, dabei am Innenbund eine Öffnung für das Gummi lassen.
3. Bund und Hosenerkante in Viertel einteilen. Bundausenseite rechts auf rechts leicht gedehnt an die Hosenerkante nähen, die Bundnaht dabei in die rückwärtige Mitte legen. Innere Längskante versäubern und anstecken. Bund von rechts im Nahtschatten annähen. Gummi einziehen und auf bequeme Weite zusammennähen. Bundoberkante und Gummi von oben 0,5 cm breit absteppen, dabei den Bund so dehnen, dass er glatt liegt. Band einziehen, Kordelenden einfädeln, Band verknoten.
4. Overlocker auf Covernaht einfädeln. Hosensäume umbügeln und säumen.



made to create **BERNINA**