

Pantalon «Vicky»

Modèle 322-26

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,2–1,9 m de tricot, 160 cm de large
- 0,8–1,1 m d'élastique, 3,5 cm de large
- 1–1,3 m de ruban, 15 mm de large (Veno)
- 2 œillets patchs (Veno)
- Reste d'entoilage G 700 (Vlieseline)
- 2 embouts de cordon (Prym)
- Dual Transport BERNINA ou pied d'avancement supérieur #50
- Fil à coudre élastique «SERAFLEX» (Mettler)
- Surjeteuse [BERNINA L 890](#)

DÉCOUPE

- 1 2× devant
- 2 2× dos

Ceinture 86/90/94/98/102/106/110×9 cm, largeur finie 4,5 cm.

DIRECTIVES

1. Enfilez la surjeteuse avec surjet à quatre fils ou Super Stretch à trois fils. Fermez les coutures latérales. Fermez les coutures du milieu avant et dos ainsi que les coutures intérieures des jambes.
2. Posez la ceinture dans le sens de la longueur, envers sur envers. Marquez le milieu du devant et déterminer le centre des œillets à environ 4,5 cm à droite et à gauche, à 2,2 cm en dessous du bord plié. Découpez deux carrés d'entoilage de 3,5 cm de longueur de bord et repassez-les au milieu derrière les centres des œillets. Cousez un carré de 2×2 cm au centre. Coupez un trou avec un surplus. Posez les œillets patchs sur les trous et surpiquez-les. Utilisez éventuellement le pied pour fermeture à glissière #4. Fermez la ceinture pour former un cercle, en laissant une ouverture sur la ceinture intérieure pour l'élastique.
3. Divisez la ceinture et le bord supérieur du pantalon en quatre parties. Cousez le côté extérieur de la ceinture, endroit contre endroit, légèrement étiré sur le bord supérieur du pantalon, en plaçant la couture de la ceinture au milieu du dos. Surfilez le bord longitudinal intérieur et épinglez. Cousez la ceinture sur l'endroit dans l'ombre de la couture. Introduisez l'élastique et cousez ensemble sans trop serrer. Piquez le haut de la ceinture et l'élastique sur une largeur de 0,5 cm à partir du haut, en étirant la ceinture pour qu'elle soit bien lisse. Introduisez le ruban, enfilez les extrémités du cordon, nouez le ruban.
4. Enfilez la surjeteuse en vue du point de recouvrement. Repassez le rentré de l'ourlet de pantalon et ourlez.



made to create **BERNINA**