

Cabas «Rocks»

Modèle 121-32

Dimensions 38×32×10 cm



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1 rouleau de similicuir «Rocks», 50×140 cm
- 1,6 m de bande de ceinture, 40 mm
- 4 boucles rectangulaires, 40 mm
- 4 boutons-pression Camping, 15 mm
- Decovil

DÉCOUPE

1 × poche dans la pliure du tissu
 Découpez l'entoilage de renfort du fond (Decovil)
 38×10 cm, ici sans surplus de couture.
 8 × fixation des anses 22×4 cm.

DIRECTIVES

1. Repassez l'entoilage sur le fond du cabas et laissez bien refroidir. Surpiquez l'entoilage en longueur au ras du bord. **Conseil:** Pour un intérieur plus esthétique, recouvrez éventuellement l'entoilage avec un beau tissu en coton.
2. Fermez les coutures latérales du cabas. Séparez les surplus et surpiquez. Épinglez le bord inférieur de la couture latérale au milieu sur le fond, fermez la couture du fond.
3. Pliez perpendiculairement les 4 fixations d'anse au milieu, piquez les bords inférieurs superposés. Cousez les renforts endroit sur endroit en suivant les repères sur la garniture du cabas. Rabattez le bord supérieur du cabas dans la pliure et surpiquez. Percez les extrémités des renforts chacun à 2 cm du bord inférieur et les côtés pour les boutons-pression. Repliez les fixations lâches sur la poche et marquez le contre-trou sur la poche. Montez la pièce supérieure des boutons-pression dans les languettes, la partie inférieure dans la poche.
4. Coupez la bande de ceinture en deux. Pliez les fixations d'anse restantes perpendiculairement, montez une boucle sur chacune, et épinglez aux extrémités des anses. Cousez sur tous les côtés. Placez les boucles dans les fixations du cabas et boutonnez.

