

Veste «Timo»

Modèle 123-30

Tailles 48-58



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,8–2,1 m de lin, 140 cm de large
- 10 boutons, 20 mm
- Entoilage G 700 (Vlieseline)
- Triplure
- Surjeteuse BERNINA L 890
- Pied pour boutons #18

DÉCOUPE

Sur le patron papier, découpez la pièce 5 sur la ligne transversale.

- 1 2× devant
- 2 2× patte de boutonnage
- 3 4× rabat
- 4 4× pattes d'épaule
- 5 2× empiècement dos dans la pliure du tissu
- 5 1× dos dans la pliure du tissu
- 6 2× col dans la pliure du tissu
- 7 2× manche

2 poches de poitrine: Largeur 14 à 16× hauteur 16 à 19 cm.

DIRECTIVES

1. Appliquez au fer l'entoilage sur les pattes de boutonnage, une partie de col, deux rabats et deux pattes d'épaule. Appliquez au fer la bande de lisière sur le bord inférieur de l'empiècement et sur les emmanchures.
2. Ourlez les bords supérieurs des poches. Repassez le reste des surplus sur l'envers. Piquez les poches sur le devant selon le marquage.
3. Assemblez un rabat renforcé et un rabat non renforcé sur les côtés et le bord inférieur, endroit sur endroit. Coupez les surplus et retournez les rabats.
4. Retournez de la même manière les pattes d'épaules en laissant le petit bord étroit ouvert. Surpiquez les pièces tout autour. Cousez les rabats à environ 1 cm d'intervalle, au centre, au-dessus des poches.



5. Epinglez un empiècement sur le bord supérieur du dos, endroit sur endroit, et le second, endroit sur envers. Cousez les empiècements, crantez les surplus dans les arrondis, coupez dans la pointe. Repassez les empiècements vers le haut et faites une surpiqûre étroite et une surpiqûre large.
6. Fermez les coutures d'épaule du devant et de l'empiècement extérieur. Epinglez la couture d'épaule de l'empiècement intérieur avec surplus rabattu. Surpiquez 2 fois l'empiècement extérieur sur l'endroit, en prenant l'empiècement intérieur. Epinglez les pattes d'épaules au milieu des coutures et piquez-les sur les surplus.
7. Fermez les coutures latérales. Cousez les pattes de boutonnage au devant, endroit sur endroit. Repassez les surplus dans la patte, rentrez au fer le surplus de l'autre bord longitudinal et épinglez-le à l'intérieur sur la couture de la base de la patte. Surpiquez la patte sur l'endroit en vous arrêtant à environ 10 cm de la ligne d'ourlet.
8. Assemblez et retournez les bords supérieurs et étroits du col. Cousez le col extérieur endroit sur endroit au devant. Epinglez le col intérieur avec un surplus rabattu et surpiquez tout autour sur l'endroit.
9. Fermez les coutures des manches. Répartissez légèrement l'embu de la tête de manche dans la partie supérieure et cousez les manches. Ourlez la veste et les manches. Réalisez des boutonnères à intervalle d'env. 10 cm et cousez les boutons avec le pied-de-biche #18.

