

Short «Romy»

Modèle 222-28

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,7–0,9 m jersey de viscose, 150 cm de large
- Entoilage G 785 (Vlieseline)
- 0,7–1,0 m d'élastique de 2 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Surjeteuse
- [Appareil à ganser pour rubans non prépliés #88](#)
- [Pied pour ourleur #95](#)

DÉCOUPE

- 1 2× devant
- 2 1× empiècement de hanche dans la pliure du tissu
- 3 2× fond de poche
- 4 2× dos
- 5 1× ceinture dans la pliure du tissu

Ganse: 130 à 160×4 cm, largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Appliquez l'entoilage au fer sur les fentes de poche et laissez bien refroidir. Cousez le fond de poche endroit sur endroit sur la fente de poche. Rentez les surplus dans le fond de poche et surpiquez étroitement. Retournez le fond de poche vers l'intérieur et fixez. Fermez la couture médiane des parties avant. Épinglez les empiècements de hanche suivant les repères sous les fentes de poche et la partie avant. Fermez les fonds de poche, cousez ensemble les bords supérieurs sur le surplus de couture.
2. Fermez les coutures latérales et la couture fessière. Fermez la ceinture rapportée endroit sur endroit en cercle en laissant une ouverture sur la face intérieure de la ceinture pour y introduire l'élastique. Repassez la ceinture dans la pliure, envers sur envers, dans le sens de la longueur. Cousez la ceinture endroit sur endroit sur le bord supérieur du pantalon. Tirez l'élastique dans la ceinture et fermez en cercle. Surpiquez l'élastique sur les côtés et au milieu dos à travers la ceinture rapportée ou, en guise d'alternative, surpiquez en longueur.
3. Mettez en place l'appareil à ganser et le pied à ganser puis garnissez les ourlets du pantalon. Au lieu de cela, vous pouvez aussi coudre des ganses endroit sur endroit sur les ourlets du pantalon. Repliez le bord longitudinal libre vers l'intérieur et épinglez avec le bord longitudinal rabattu, piquez à travers sur l'endroit. Fermez les coutures intérieures des jambes.

