

Shorts "Romy"

Model 222-28

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,7–0,9 m viscose-jersey, 150 cm breed
- Vlieseline G 785 (Vlieseline)
- 0,7–1,0 m elastiek, 2 cm breed

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- Overlocker
- [Bandvoet voor niet-voorgevouwen band #88](#)
- [Naaivoet voor bandapparaat #95](#)

KNIPPEN

- 1 2× voorpand
- 2 1× heuppas op stofvouw
- 3 2× zakdeel
- 4 2× achterpand
- 5 1× band op stofvouw

Biaisband: 130 tot 160×4 cm, afgewerkte breedte 1 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op de zakopeningen en laat goed afkoelen. Naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar aan de zakopening. Leg de naadtoeslagen op het zakdeel en stik vlak langs de rand door. Keer de zakdelen naar binnen en fixeer. Sluit de middennaad van de voorpanden. Speld de heuppassen met de markeringen onder de zakopening en het voorpand. Sluit de zakdelen en naai de bovenranden aan de naadtoeslag.
2. Sluit de zijnaden en de bilnaad. Sluit de band met de goede kanten op elkaar tot een ring en laat daarbij in de binnenband een opening vrij voor het elastiek. Strijk de band over de lengte met de verkeerde kanten op elkaar op de stofvouw. Naai de band met de goede kanten op elkaar aan de bovenrand van de broek. Trek het elastiek door de band en sluit tot een ring. Stik het elastiek aan weerszijden en middenachter dwars door de band vast of stik alternatief over de lengte.
3. Bevestig het bandapparaat en de naaivoet voor het bandapparaat en werk de zomen van de broek af. Als alternatief kun je de inzetstroken ook met de goede kanten op elkaar op de broekzomen naaien. Vouw de losse lange rand naar binnen, speld deze vast en stik deze aan de goede kant door. Sluit de binnenbeennaden.

