

# Jas "Naomi"

## Model 322-10

Maat 36-48



### PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

**Attentie:** Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

### BENODIGDHEDEN

- 2,9–3,0 m wollen stof, 140 cm breed
- 1,7–1,9 m voeringstof, 140 cm breed
- Vlieseline G 700
- 3 drukknopen, 25 mm (Union Knopf)
- BERNINA dubbeltransport of [boventransportvoet #50](#)

### BOVENSTOF KNIPPEN

Knip voor de deelnaad de papieren patroondelen 1 en 4 bij de schuine lijn door.

- 1 2× bovenvoorpand
- 1 2× ondervoorpand
- 2 2× voorbeleg
- 3 2× zak
- 4 2× bovenachterpand
- 4 1× onderachterpand op stofvouw
- 4 1× achterbeleg op stofvouw
- 5 2× mouw

Houd bij alle zomen van de bovenstof een naadtoeslag van 4 cm aan en bij de voering een naadtoeslag van 2 cm.

### VOERING KNIPPEN

Plak op het papieren patroondeel de voor- en achterpanden op de schuine lijnen weer aan elkaar.

- 1 2× voorpand tot beleglijn
- 4 1× achterpand op beleglijn op stofvouw, houd daarbij middenachter een ca. 4 cm brede bewegingsplooi aan, dus leg het midden op een afstand van ca. 2 cm van de stofvouw.
- 5 2× mouw



made to create **BERNINA**

## WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op de belegdelen en laat goed afkoelen.
2. Sluit de middennaad achter van het bovenachterpand en laat daarbij de naadtoeslagen onder tot aan de dwarsnaad open. Sluit de deelnaden van de voor- en achterpanden evenals met de goede kanten op elkaar en strijk de naadtoeslagen open.
3. Leg het beleg van de bovenranden van de zakken met de goede kanten op elkaar en naai de korte randen aan elkaar. Knip de naadtoeslagen af, keer de hoeken en strijk alle naadtoeslagen naar de verkeerde kant. Stik de zoom van de zak door. Speld de zakken op de markeringen op het voorpand en naai ze vast.
4. Sluit de schouderaden en laat daarbij de naadtoeslag bij de kraaghoek open. Sluit de middennaad achter van de kraag. Naai de onderrand van de kraag aan de halsopening en knip de naadtoeslag in de hoek in. Zet de mouwen in. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Strijk Vlieseline op de naadtoeslagen van de zomen van de jas en de mouwen.
5. Naai de bewegingsplooi achter van de voeringstof boven, in de taille en vanaf de zoom telkens ca. 4 cm vast. Naai de belegdelen aan de voeringdelen. Naai de voering op dezelfde manier als de jas.
6. Naai de buitenranden van de jas en van de voering met de goede kanten op elkaar vast, van de onderrand van het beleg via de voorste rand en de kraag tot aan de andere kant inclusief de onderrand van het beleg. Knip de naadtoeslagen in lagen af en knip ze in de rondingen in.
7. Stik de naadtoeslagen langs de lange zijde van de voorpand op het beleg vlak langs de rand van de zoom tot ca. 4 cm onder de deelnaad.
8. Trek de voeringmouwen met de verkeerde kanten op elkaar in de bovenstofmouwen. Speld alle naden van de mouwzomen van de bovenstof en de voering op elkaar, trek deze van onder naar binnen en naai deze met de goede kanten op elkaar. Zet de mouwzomen op de naadtoeslag van de mouwnaad vast.
9. Speld de naden bij de halsopening achter op elkaar en stik ze aan de goede kant vlak langs de naad door. Zet de schouderaden van de voering aan de naadtoeslagen van de jas vast. Zoom de voering. Zoom de jas met de blinde steek. Zet de drukknopen aan op de deelnaad met een onderlinge afstand van ca. 12,5 cm.

