

# Robe en jean "Kim" Modèle 6923 Tailles 36 - 48



## IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant l'aperçu, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

## TISSUS ET FOURNITURES

- 1,8–2,0 de tissu en jean «Dallas» en 135 cm de large
- Chutes de doublure
- 1,2–1,6 m d'élastique de 1,5 cm de large
- Laine à feutrer en trois couleurs
- Fil de broderie «Silk Finish»
- Accessoires de broderie
- [Motif de broderie gratuit](#)
- Machine à broder BERNINA
- Jumbo Hoop, Mega Hoop ou le logiciel de broderie
- Outil PunchWork avec plaque à aiguille
- [Pied pour bordure étroite](#)

## DÉCOUPE (APRÈS LA BRODERIE)

- 1 x devant dans le pli
- 4 x poche, dont 2 x dans la doublure
- 1 x dos dans le pli
- 2 x patte dos dans le pli
- 2 x manche

Biais de 30–35 x 1,5 cm.

Passage pour le tunnel de 100–126 x 2,5 cm.

## DIRECTIVES

1. Répartir le tissu, feutrer et broder. Découper les éléments.
2. Fermer les pinces de l'élément avant. Fixer les pattes brodées sur le dos, réduire les surplus en dégradé et cranter les arrondis. Raccorder la patte intérieure, endroit sur endroit, à l'encolure et réduire/cranter les surplus.
3. Raccorder l'encolure du devant avec le biais. Poser les coutures des épaules du devant et des pattes, endroit sur endroit, et coudre ensemble.
4. Bâtir le surplus inférieur de la patte intérieure. Piquer la patte sur l'endroit avec une couleur contrastée et le pied pour bordure étroite.
5. Fermer les coutures latérales en haut et en bas de l'ouverture de poche, puis coudre un long point droit (point de bâti) sur l'ouverture de poche. Coudre chaque fois, endroit sur endroit, une poche sur les surplus en laissant 1 cm ouvert en haut. Repasser la poche dans le devant et fermer. Découdre les points de bâti. Voir les pages des astuces de l'[édition 67](#).
6. Fixer le passage du tunnel, envers sur envers, sur les repères. Coudre le rebord supérieur et inférieur de la bande en rentrant les extrémités au début et à la fin pour laisser une ouverture pour le passage de l'élastique. Enfiler l'élastique et coudre ensemble. Fermer les coutures des manches, placer les arrondis des manches et coudre. Fermer l'élastique en rond pour les poignets dans l'ampleur de l'avant-bras. Ourler les manches en cousant aussi l'élastique. Ourler la robe.

