

Tas "Tony"

Model 123-11

Afmeting ca. 32×19 cm



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

Tip: Om materiaal te sparen kunnen de hengsels ook worden aangezet, dan is maar 0,4 m materiaal nodig.

- 0,9 m gecoate katoen, 155 cm breed
- 0,9 m voeringstof
- Blinde ritssluiting, 40 cm
- Ritsvoet voor blinde ritssluitingen #35

KNIPPEN (BOVENSTOF EN VOERING)

2× tas op stofvouw

WERKBESCHRIJVING

1. Sluit alle figuurnaden van de bovenstof en de voering. Bovenstof: Leg de voor- en achterkant met de goede kanten op elkaar. Sluit de binnenkanten van de hengsels voor en achter de rits 3,5 cm. Vouw de naadtoeslagen open en zet de rits in. Zie ook de instructievideo voor naaivoet #35 op www.bernina.com/foot-35. Knip de naadtoeslagen en band van de rits in.
2. Naai de buitenrand van de hengsels en de zijkanten en de bodem met figuurnaden op elkaar. Strijk de naadtoeslagen open.
3. Sluit op de voering de binnenkanten van de hengsels tot 3,5 cm voor en achter de split van de ritssluiting en laat daarbij de ruimte tussen de figuurnaden aan de binnenkant open. Strijk de naadtoeslagen open. Naai de voering met de goede kanten op elkaar aan de ritsband.
4. Trek de voeringhengsels door de open hengsels van de bovenstof. Controleer de lengte. Dat gaat het beste door de bovenste figuurnaden van de voering en de bovenstof op elkaar te spelden. Speld de bovenstof en de voering aan beide uiteinden van de hengsels met de verkeerde kanten op elkaar. Leg de buitenranden van de hengsels met de naden op elkaar en stik aan de goede kant vlak langs de naad ca. 10 cm in de richting van de onderkant. Draai de hengsels vanuit de binnenkant van de tas naar de verkeerde kant. Naai de bovenranden en de binnenkant van de hengsels met de goede kanten op elkaar zo ver mogelijk vast, knip de naadtoeslagen bij het onderste uiteinde van de naad in en knip ze bij de hoeken af. Keer de hengsels. Stik de naadtoeslagen van de open binnenranden van de hengsels bij de overgang op elkaar of sluit ze met de hand. Naai de opening van de voering dicht. Maak knoopjes in de hengsels.

