

# Zesbaansrok "Diamond"

## Model 323-13

### Maat 36-48



#### PATROON AFDrukKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

**Attentie:** Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

#### BENODIGDHEDEN

- 2,0 m lycell, 230 g/lm., 145 cm breed
- 0,6–0,7 m voeringstof, 145 cm breed
- Vlieseline G 700
- 1 Blinde ritssluiting, 22 cm
- [Ritsvoet voor blinde ritssluitingen #35](#)
- Naadband

#### BOVENSTOF KNIPPEN

- 1 1 × middenvoorpand op stofvouw
- 2 2 × zijvoorpand
- 3 1 × voorbeleg op stofvouw
- 4 1 × middenachterpand op stofvouw
- 5 2 × zijachterpand
- 6 1 × achterbeleg op stofvouw

#### VOERING KNIPPEN

- 7 1 × voorpand op stofvouw
- 8 1 × achterpand op stofvouw

#### WERKBESCHRIJVING

1. Strijk Vlieseline op de belegdelen. Strijk het naadband over de stikrand onder de linkerzijnaad.
2. **Bovenstof:** Naai de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand en doe dat ook met de achterpanden. Leg het voorpand op het achterpand, sluit de rechterzijnaad en de linkerzijnaad onder het merkteken. Bevestig naaivoet #35 en zet de ritssluiting in.
3. **Voering:** Naai de belegdelen aan het betreffende rok-pand. Sluit de zijnaad die later links komt tussen de merktekens, de andere boven het onderste merkteken. Naai het beleg met de bovenrand van de rok en vouw daarbij aan begin en einde de korte kanten van het beleg naar de verkeerde kant om zodat er nog een opening van circa 1 cm voor de ritssluiting overblijft. Leg daarop de ritssluiting met de naadtoeslag met de verkeerde kanten op elkaar. Naai de korte rand van het beleg met de naadtoeslag van de ritssluiting op de ritssluiting. Zet het beleg volledig aan en naai daarbij boven de ritssluiting dwars door. Keer het beleg naar binnen en stik de bovenrand door. Zoom de rok vlak langs de rand.

