

Innlegg for garn

Compatible with #72



Informasjon

Innhold

- 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 1,4 mm (uten merke)
- 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 1,8 mm (2 merker)
- 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 2,2 mm (3 merker)

Bruksområde

- Til påsyng av ull, garn og snorer.
- Til frihåndsqilting eller quilting med sjablonger.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.



Bruk

Påsyng av snorer

Forberede syng

- > Trykk snorsyingshjelpen inn i syfotsålen fra undersiden.
- > Senk transportøren.
- > Monter syfoten på maskinen, og velg den på maskinen om mulig.
- > Juster høyden til syfoten med reguleringshjulet på syfoten, slik at syfoten glir lett over snoren.
- > Sett inn en nål som passer til snoren. Bruk en nål med tykkelse på maksimalt 90.
- > Still inn rettsting med liten stinglengde på maskinen.



Bruke påsyngshjelpen

- > Legg stoffet under syfoten.
- > Sy ett sting for å plukke opp undertråden.
- > Trekk inn snoren bak overtråden, slik at det oppstår en løkke.
- > Trekk løkken litt forover på stoffet, hold den fast og sy et sting for å feste tråden i begynnelsen av sømmen. (fig. 1)
- > Hev syfoten, og trekk snoren forsiktig gjennom åpningen i fotsålen. (fig. 2)
- > Skyv stoffet til ønsket startsted, senk syfoten og begynn å sy. Legg en tilstrekkelig lengde av snoren på stoffet, og la den gli løst gjennom åpningen i syfotsålen. (fig. 3)
- > Før snoren forfra og i syretningen (fig. 4). Hvis snoren er svært stiv og har lett for å bøye seg eller danne løkker, føres snoren bak syfoten (fig. 5). Pass på at det ikke stikkes for høyt på snoren.



5



Merknader

- > Velg en snorpåsyingshjelp som passer til snoren. Hvis snoren er for tykk i forhold til påsyingshjelpen, høres en banking under quiltingen. Hvis snoren er for tynn i forhold til påsyingshjelpen, er det fare for å sy feil.
- > Bruk en rettstingsplate for optimalt resultat.
- > Still om mulig nålstopposisjonen på "nålposisjon nede". Dermed er det mulig å fortsette å sy på samme sted etter at stoffet er lagt riktig.
- > Minimer om mulig opp- og ned-bevegelsen til syfoten. Dette gjør du ved å stille inn syfottrykket på maskinen på 0 eller mindre.
- > Marker hvor snoren skal sys på, på forhånd med stoffkritt eller markeringspenn.
- > Bruk ikke tykk ull, og ikke snorer med knuter eller tykkere partier.
- > Bruk monofil-tråd for nesten usynlige sting.
- > Still syfoten lavere hvis ikke nålen stikker ned i snoren.
- > Still syfoten høyere hvis ikke syfoten glir over stoffet.