

Details van de machine

- 1 Klapdeksel op vrije arm
- 2 Steekplaat
- 3 Naaivoet
- 4 Naaldhouder
- 5 Draadgeleider
- 6 Draadhevel
- 7 Voorspanner
- 8 Draadspanningssleuf
- 9 Draadspanningsinstelknop
- 10 Rode steken
- 11 Groene steken
- 12 Keuzehevel
- 13 Kloschouder
- 14 Schakelaar voor garenwinder
- 15 Handwiel
- 16 Steekbreedteknoop
- 17 Naaldstandknop
- 18 Knoopsgatknop
- 19 Netschakelaar en lichtschakelaar
- 20 Steeklengteknoop
- 21 Bevestigingspennen voor naaitafel
- 22 Steekprogramma indicator (ROOD - GROEN)
- 23 Aansluiting voor voetpedaal en elektriciteit
- 24 Keuzeknop voor steekprogramma
- 25 Keuzeknop naaien/stoppen
- 26 Naaivoethevel
- 27 Handvat
- 28 Draadgeleider
- 29 Garenkloschouder
- 30 Extra geleider
- 31 Draadafsnijder

