


# Stor friarm broderiram



1



## Information

### Ingår i leveransen

- 1 x broderiram
- 1 x broderimall
- 2 x broderimallshållare

### Användningsområde

- För brodering av T-Shirts, väskor och längre tubformade stycken med en omkrets på 80 cm.

### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Översikt

- A Broderimallshållare
- B Broderimall
- C Begränsningslinje för broderiyta (endast för BERNINA 5-serien)
- D Vridstängning
- E Frigörningsknapp
- F Innerram
- G Ytterram
- H Broderiramskoppling
- I Tryckknapp

## Användning

### Förbereda broderiram

- > För broderimallshållaren till broderimallen.
- > Sätt i broderimallen i innerramen.
- > Justera broderiramen i maskinens setup-program innan du använder den första gången. Se instruktionsboken till maskinen.
- > Tryck ihop frigörningsknappen under vridstängningen.
  - Anordningen öppnas.
- > Ta bort ytterramen.

### Spänna upp tyg

- > Markera broderimotivets mittpunkt på tyget med en vattenlöslig penna. Se dessutom till att avståndet från ramens vänstra innerkant till vänster tygkant vid slutna stygn, t.ex. för botten av väskor, är minst 7 cm.
- > Lägg ett mellanlägg under det tyg som ska broderas och fixera det.



- > Placera ytterramen under det tyg som ska broderas så att mitten av broderimotivet och ramcentrum hamnar ungefär över varandra. (Bild 2)
- > Placera innerramen med broderimallen ovanpå tyget, så att mitten av broderimotivet och mallens mitt ligger mitt över varandra.
- > Förspänn broderiramen med vridstängningen tills materialet är lätt spänt. Vrid därefter vridstängningen medurs.
- > Spänn tyget och mellanlägget jämnt i broderiramen.
- > Vrid vridstängningen medurs tills broderiramen hakar i med ett ljudligt klick. (Bild 3)
- > Ta bort broderimallen.



### Montera broderiramen

- > Flytta broderiramen i «Visa broderiram/Välja broderiram» åt vänster och skjut det spända materialet över maskinens friarm.
- > Montera broderiramen. Se instruktionsboken till maskinen. Se dessutom till att det inte finns något tyg under broderiramen. På väskor med långa axelremmar ska axelremmarna nålas fast.
- > Välj broderiram på maskinen – «L-FA».
- > Om nålpositionen och broderiramens mitt inte stämmer överens ska broderiramen justeras i maskinens setup-program. Se instruktionsboken till maskinen.
- > Öppna broderimotivet på maskinen och anpassa efter dina önskemål.  
**Obs!** Applikationer med CrystalWork är inte lämpliga för denna broderiram.
- > Vrid och rikta in broderimotivet som du önskar. Använd funktionen «Kontrollera motivstorlek» eller «Exakt placering» (i förekommande fall). (Bild 4)



### Tips (gäller endast 8-serien):

- > Ta bort broderiramen innan du öppnar locket, t.ex. vid byte av spole.

### Ta bort broderiramen

- > Se instruktionsboken till maskinen.