

Transparent overlockfot

#L27

Overlocker



Information

Användningsområde

- För alla overlocksömmar.
- För vanliga och dekorativa syprojekt.
- Syr precisionssömmar tack vare bra sikt över nåldelen.
- Syr fast fina upp till 9 mm breda band.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar

- A Bandstyrning
- B Skärlinje vid avskärningsbredd 6
- C Höger nål RN
- D Vänster nål LN
- E 1 cm avstånd till skärlinje A vid avskärningsbredd 6

Användning

Sy på band

- > Hög nålar och syfot.
- > Sväng syfoten åt sidan. Dra bandet uppifrån igenom bandstyrningen och bakåt under syfoten. (Bild 2)
- > Sväng tillbaka syfoten.
- > Sänk syfoten.
- > För att fästa bandet, sy först ett par stygn på bandet.
- > Hög syfotspetsen och lägg dit tyget.
- > Sy på bandet. Styr bandet så att minst en nål sticker igenom bandet. (Bild 3)

