

Marque-page en SnapPap

Accessoires/matériel :

Machine à coudre et à broder BERNINA

SnapPap

Tissu de coton (chute) à motifs

Vliesofix

Ruban

Label/étiquette (en option)

Fil Mettler Poly Sheen de différentes couleurs

Marqueur à dessin auto-effaçable

Bande adhésive

Découpe :

SnapPap 5 x 15 cm

Vliesofix env. 7 x 16 cm

Coton env. 7 x 16 cm




Coudre:

1. Dessine le centre du SnapPap dans le sens de la longueur avec le marqueur. Trace encore deux lignes parallèles à gauche et à droite de cette ligne, à une distance de 1,5 cm.
2. Couds le long des lignes avec trois points décoratifs différents ou crée une écriture en mode combiné. Couds les extrémités du fil et coupe-les.



3. Plie le ruban en deux et fixe-le avec un petit morceau de ruban adhésif au milieu du haut du SnapPap (dos). Si tu couds une étiquette, fixe-la également maintenant.



4. Enlève le film de l'entoilage Vliesofix et repasse le coton avec l'entoilage Vliesofix sur l'envers du SnapPap.
5. Surpique le marque-page sur tout le pourtour à partir du devant avec le point droit triple sur les bords étroits.

