

# Hausschuhe „Tammy“

## Modell 322-37

### Grösse 36/37 bis 40/41



#### SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)  
**Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

#### ZUTATEN

- 0,3 m Doubleface, Plüsch, 147 cm breit
- Lederrest, nicht zu dick
- Rest Dekorband, 2–2,5 cm breit
- Baumwollstoffrest
- Style-Vil (Vlieseline)

#### ZUSCHNITT

- 1 2× Schaft im Stoffbruch
- 2 2× Deckel im Stoffbruch
- 3 2× Sohle (Leder)
- 4 2× Innensohle (Oberstoff)

Die Innensohle zusätzlich auch aus Baumwolle und Style-Vil zuschneiden.

#### ANLEITUNG

1. Am Schaft die rückwärtige Mittelnaht schliessen. Zugaben auseinanderlegen, Oberkante versäubern. Band mittig über die Naht legen und beidseitig ansteppen, dabei soll das untere Bandende ca. 5 mm vor der Nahtlinie zur Sohle enden.
2. Deckel einnähen, Passzeichen „Herz“ und „Stern“. Zugaben in den Schaft legen und absteppen. Unterkante versäubern. Rundung des Deckels einreihen, dabei die grösste Mehrlänge im Zehenbereich zusammenschieben. Ledersohle gemäss Markierungen einnähen, dabei ist die raue Lederseite aussen. Schuh wenden, Sohlennaht umlegen und auf der Lederseite ringsum mit dem Hammer flachklopfen. Gegebenenfalls mit Stoffklammern über Nacht ruhen lassen.
3. Plüsch- und Baumwollsohle rechts auf rechts legen, Style-Vil darüber. Ringsum aufeinandernähen, dabei an einem geraden Stück eine grosse Wendeöffnung lassen. Zugaben des Style-Vils stark zurückschneiden. Innensohle wenden. Zugaben aufeinanderstecken und Sohle ringsum absteppen. Innensohlen einlegen. Schaft zweimal umschlagen.

