


# Lisäosat varjotikkaukseen

Compatible with  
#72 | #96



## Perustiedot

### Pakkauksessa

- 1x Varjotikkauskieppo, säde 0,5 tuumaa
- 1x Varjotikkauskieppo, säde 0,75 tuumaa
- 1x Varjotikkauskieppo, säde 1,0 tuumaa

### Käyttö

- Käsivarainen tikkaus tai viivainta pitkin, esim. erilaisten ruudukoiden tikkaus.

### Oman turvallisuutesi tähden

Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.

## Käyttöohjeet

### Varjotikkauskiekon irrottaminen

- > Aseta varjotikkauskieppo tasaiselle alustalle siten, että sen merkinnät ovat alapuolella.
- > Paina varovasti paininjalka ylhäältä alaspäin kiekon reikään. Varmista, että paininjalan ja kiekon merkinnät ovat kohdakkain. (Kuva 1)

### Varjotikkauskiekon irrottaminen

#### ILMOITUS

Varjotikkauskiekon irrottaminen paininjalasta

Paininjalka voi vääntyä tai rikkoutua.

- > Poista paininjalka koneesta ennen varjotikkauskiekon irrottamista.

- > Pidä paininjalan varresta kiinni ja irrota varjotikkauskieppo kääntämällä sitä hiven alaspäin suuntautuvalla kiertoliikkeellä. (Kuva 2)

- > Jos kiekko on liian tiukassa, käytä sen irrottamiseen tylppäkärkistä työkalua esim. ruuvimeisseliä. Aseta kiekko tasaiselle alustalle ja paina ruuvimeisseli varovasti pidikkeen loveen jolloin sen voi irrottaa paininjalasta. (Kuva 3)