


Clip per quiltatura eco

Compatible with
#72 | #96



Informazione

Contenuto della confezione

- 1× Clip per quiltatura eco, raggio 0,5 inch
- 1× Clip per quiltatura eco, raggio 0,75 inch
- 1× Clip per quiltatura eco, raggio 1,0 inch

Impiego

- Per quiltare a mano libera o per la quiltatura eco in combinazione con delle sagome, p.es. per crosshatch.

Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

Lavorazione

Montare una clip per quiltatura eco

- > Appoggiare la clip per quiltatura eco su una superficie stabile, le linee di marcatura sono rivolte in basso.
- > Inserire il piedino con cautela da sopra nella clip e premere finché si incastra. Prestare attenzione, che la tacca sulla soletta del piedino sia allineata con una delle linee di marcatura. (Fig. 1)

Rimuovere la clip per quiltatura eco

ATTENZIONE

Rimozione della clip per quiltatura eco dal piedino ancora montato

Il piedino si piega o si rompe.

- > Prima di rimuovere la clip, smontare sempre il piedino dalla macchina.

- > Tenere il piedino con una mano e togliere con l'altra mano la clip, ruotandola verso il basso. (Fig. 2)
- > Se la clip è troppo stretta per rimuoverla, usare uno strumento con la punta piatta, p.es. un cacciavite. Appoggiare la clip su una superficie stabile ed inserire il cacciavite con cautela nella fessura della clip, finché la clip di stacca dal piedino. (Fig. 3)