

# Kantstikningsfot

#10

Machine 5.5 mm



1



You can find further information at:  
[www.bernina.com](http://www.bernina.com)

## Informasjon

### Bruksområde

- Til sying av stikninger på kanter og falder med ønsket nålposisjon.
- Til sying av biser og folder.
- Til påsyng av blonder og bånd.
- Til dekorering av kanter med innleggstråd.
- Til fine kantavslutninger.
- Til forsterkning av kanter.
- Til sying i sømskyggen.
- For sammensyng kant i kant.

### For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

## Bruk

### Kantstikning

- > Velg rettsøm.
- > Still inn stingbredden på 0.
- > Still inn stinglengden på 2 – 4.
- > Still inn nålposisjonen på høyre eller venstre.
- > Still inn transportøren på sying.
- > Sy. Før samtidig stoffkanten langs føringskinnen til syfoten. (Fig. 1)

### Sy kant i kant

- > Sy overkast på kantene, og stryk dem.
- > Legg kantene inntil hverandre etter at de har blitt strøket.
  - Føringskinnen til syfoten er i midten.
- > Velg sikksakk- eller dekorsting.
- > Sy sammen stoffdelene.