

Prensatelas para bordar con suela transparente

#39C

Gamma Kappa
Machine 9 mm



You can find further information at:
www.bernina.com

Información

Aplicación

- Para coser costuras de oruga, aplicaciones y puntos decorativos.
- Para coser festones al aire y efectos de relieve.
- Para el sobrecosido de hilo de soporte.

Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Método de trabajo

Coser costuras de oruga y puntos decorativos

- > Seleccionar zigzag o punto decorativo.
- > Ajustar el ancho de puntada deseado.
- > Ajustar la longitud de la puntada deseada.
- > Ajustar la posición de aguja «centro» (ver marcas rojas en el prensatelas).
- > Ajustar el transportador en costura.

Coser sobre hilo de soporte

- > Pasar el hilo de soporte desde delante hacia atrás por el agujero central de la parte delantera del prensatelas.
- > Seleccionar zigzag o punto decorativo.
- > Coser sobre el hilo de soporte.