

Broderifot med klar såle

#39C

Gamma Kappa
Machine 9 mm



You can find further information at:
www.bernina.com

Informasjon

Bruksområde

- Til sying av tette sikksakksømmer, applikasjoner og dekorsting.
- Til sying av dekor og relieffeffekter.
- Til oversynging av pyntesnor.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

Bruk

Syng av tette sikksakksømmer og dekorsting

- > Velg sikksakk- eller dekorsting.
- > Still inn ønsket stingbredde.
- > Still inn ønsket stinglengde.
- > Still inn nålposisjonen "Midten" (se røde merker på syfoten).
- > Still inn transportøren på sying.

Sy over dekorsnor

- > Trekk dekorsnoren forfra og bakover gjennom hullet i midten foran på syfoten.
- > Velg sikksakk- eller dekorsting.
- > Sy over dekorsnoren.