

Вышивальная лапка с прозрачной подошвой

#39C

Gamma Kappa
Machine 9 mm



You can find further information at:
www.bernina.com

Применение

Цель применения

- Для шитья гладьевых валиков, аппликаций и декоративных строчек.
- Для шитья воздушных фестонов и получения рельефного эффекта.
- Для пришивания вкладных нитей.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Принцип работы

Шитье гладьевых валиков и декоративных строчек

- > Выберите строчку зигзаг или декоративную строчку.
- > Установите ширину строчки по желанию.
- > Установите длину стежка по желанию.
- > Установите позицию иглы по середине (см. красные маркировочные линии на лапке).
- > Установите транспортер в положение шитья.

Пришивание вкладной нити

- > Протяните вкладную нить спереди назад через отверстие в середине переднего канта лапки.
- > Выберите строчку зигзаг или декоративную строчку.
- > Пришейте вкладную нить.