





































Nähen

	Home		Quiltstiche
	Setup-Programm		Persönliches Programm/Memory
	Tutorial		History
	Nähberater		Information
	Hilfe		Schliessen
	ECO		Einstellung bestätigen
	Einstellungen löschen		Aktives Display verlassen
	Oberfadenspannung		Nadelstopp oben/unten
	Sicherheitsprogramm - Nadel		Musterwiederholung
	Nähfussanzeige/Nähfussanwahl		Langstich
	Nähfussdruck		Spiegeln links/rechts
	Sicherheitsprogramm - Stichplatte		Spiegeln unten/oben
	Transporteurerkennung		Musterlänge verändern
	Füllung Unterfadenspule		Stichzähler
	Uhrzeit/Alarm		Balance
	Stichmusterwahl durch Nummer		Nähen in beliebige Richtungen
	Nutzstiche		Permanent Rückwärtsnähen
	Dekorstiche		Stichgenaues Zurücknähen
	Alphabete		Persönlicher Speicher permanent
	Knopflöcher		Grundwert Stichmuster

Nähen

	Knopflochlänge programmieren		Stich Designer
	Knopflochlänge einstellen		Alle Punkte auswählen
	Balance BERNINA Dual Transport		Auswählen ab einem bestimmten Punkt
	Manuelles Knopfloch		Einzelner Punkt ist angewählt/aktiv
	Knopfloch-Schnittspalt		Muster-Breite Begrenzung
	Stichmuster verzerren		Ansicht des Stichmusters verschieben
	Winkel ändern		Punkte verschieben/Direkte Punkteanwahl
	Schriftgröße bei Monogrammen		Stich einfügen/bearbeiten
	Schriftgröße bei Alphabeten		Durch die Punkte scrollen
	Kombination bei Cursorposition bearbeiten		
	Löschen		Neues Stichmuster erstellen
	Ganze Kombination bearbeiten		Dreifach-Stich
	Kombinations-Unterteilung		Duplizieren
	Kombinations-Unterbrechung		Stichreihenfolge umkehren
	Vernähen		Automatischer Stichdurchlauf
	Kombinationswiederholung		Am Gitter einrasten
	Breite in der Kombination anpassen		Größe anpassen
	Länge in der Kombination anpassen		Einzel-/Kombinations-Modus
	Verbindungsstiche		Bearbeitungsmodus im Kombinationsmodus
	Teile einer Kombination verschieben		

