

Borduren

	Home		Zoom min
	Setup-programma		Borduurtotief toevoegen
	Tutorial		Borduurtotief verschuiven
	Help		Borduurtotief draaien
	ECO		Borduurtotief in de hoogte of breedte veranderen
	Bovendraadspanning		Borduurtotief proportioneel veranderen
	Veiligheidsprogramma naald		Spiegelbeeld links/rechts
	Naaivoetindicator/naaivoetkeuze		Spiegelbeeld onder/boven
	Borduurraamkeuze/-weergave		Borduurtotief dupliceren
	Veiligheidsprogramma steekplaat		Borduurtotief wissen
	Transporteurherkenning		Motiefrangschikking
	Vulling onderdraadspoel		Sierranden borduren
	Tijd/alarm		Check borduurtotiefgrootte
	Informatie		Schrifttekens veranderen
	Sluiten		Steeksoort veranderen
	Instelling bevestigen		Borduurcomputer kiezen
	Actief beeldscherm verlaten		USB stick kiezen
	Aanzicht van het borduurtotief verschuiven		Borduurraamverschuiving
	Aanzicht van het borduurtotief binnen het borduurraam verplaatsen		Borduurraam naar achteren verschuiven
	Zoom plus		Borduurmodule voor de naaimodus parkeren

Borduren



Hulplijnen



Motiefmidden



Virtuele plaatsing



Kleurweergaveveld



Keuze



Rijgen



Borduuraam verschuiven



Edit



Borduurcontrole



Verbindingssteken afsnijden



Kleurenaantal



Borduurmotief volgens de
kleurvolgorde borduren



Kleurwisselingen verminderen



Eén- of meerkleurig borduurmotief



Borduurmenu



Nieuw borduurmotief openen



Borduurmotief toevoegen



Borduurmotief opslaan



Kleuren met de kleurencirkel
veranderen



Garenmerk veranderen



Optimale borduursnelheid



Maximale borduursnelheid

