

## BERNINA 820/830- Firmware Update

### 1. Проверьте текущий версию микропрограммы Bernina



Войдите в режим "Setup" на Вашей машине BERNINA, нажав соответствующие кнопки:

2.



Откройте раздел «информация»:

3.



Нажмите на символ 3x

На экране вашей машины BERNINA вы увидите, какие именно версии встроенного ПО установлены на вашей машине.

Если любая из упомянутых ниже версий (Firmware, Bootloader) имеет более низкие номера, чем там указано, рекомендуется заменить версию.

5.

Version Software: V34.27.40	Data: V34.27.40
Version Bootloader: Undefined Bootloader Version	
Memory KB: 49000	
Flash KB: 1232968/-1861636	
Total Number of Stitches: 0	
Total Number of Stitches since last Maintenance: 0	