


Coser

	Home		Puntos útiles
	Programa Setup		Puntos decorativos
	Tutorial		Alfabetos
	Consejero de costura		Ojales
	Ayuda		Puntos Quilt
	ECO		Programa personal/memoria
	Anular las regulaciones		Historia
	Tensión del hilo superior		Información
	Programa de seguridad - Aguja		Cerrar
	Indicación/Selección del pie prensatelas		Confirmar regulación
	Presión del pie prensatelas		Salir del display activo
	Programa de seguridad - Placa-aguja		Stop-aguja arriba/abajo
	Posición del transporte - Arrastre arriba/abajo		Repetición de la muestra
	Relleno canillero		Punto largo
	Selección de la muestra mediante número		Espejar izquierda/derecha



	Espejar abajo/arriba		Tamaño de la caligrafía en monogramas
	Modificar el largo de la muestra		Tamaño de la caligrafía en alfabetos
	Cuenta-puntos		Modificar el largo de la muestra
	Balance		Trabajar la combinación en la posición del cursor
	Coser en la dirección deseada		Anular
	Costura hacia atrás permanente		Trabajar toda la combinación
	Costura hacia atrás punto por punto		Subdivisión de la combinación
	Memorizar muestras de punto		Interrupción de la combinación
	Regulación de base - Muestras de punto		Remate
	Programar el largo del ojal		Repetición de la combinación
	Regular el largo del ojal		Adaptar la anchura en la combinación
	Ojal cuenta-puntos		Adaptar el largo en la combinación
	Ojal manual		Puntos de conexión
	Corte del ojal (abertura)		Desplazar partes de una combinación

