Bordado

Home

Programa de ajuste

Tutorial

Ajuda

ECO

Tensão da linha superior

Programa de segurança - agulha

Indicador do calcador/Selecionar o calcador

Programa de segurança - placa de agulha

Posição dos dentes de transporte para cima/para baixo

Encher a bobina

Bastidor selecionado

Informação

Fechar

Confirmar seleção

Sair da Tela ativa

Mover a visão do motivo

Mover a visão do motivo dentro do bastidor

Aumentar zoom

Diminuir zoom

Mover o motivo

Rodar o motivo

Alterar o motivo em altura ou largura

Alterar o motivo proporcionalmente

Imagem espelhada (esquerda/direita)

Imagem espelhada (para baixo/para cima)

Alterando caracteres

Alterar tipo de ponto

Conferir tamanho do motivo

Bordado sem fim

Duplicar o bordado

Apagar o motivo

Mover o bastidor para a esquerda

Mover o bastidor para trás

Guardar o módulo

Grade

Centro do motivo

Posicionamento virtual

Barra com informação de cores

Seleção

Alinhavo

Mover o bordado

Editar

Rompimento da linha

Cortar pontos de conexão

Número das cores

Bordar os motivos de acordo com a sequência de cores/Reduzir a mudança de cores

Reduzir a mudança de cores

Motivo com uma ou multi colorido

Abrir um novo motivo

Adicionar motivos de bordados

Salvar o motivo

Apagar o motivo