
Logiciel de broderie Version 1

BERNINA Art Design Directives résumées



1 Installation de Art Design

- 1. L'installation du logiciel Art Design exige une libération PC au niveau de l'administrateur.
- 2. Fermez tous les programmes avant de commencer l'installation du logiciel.
- 3. Insérez le CD d'installation Art Design dans le lecteur CD-ROM. L'installation démarre automatiquement.
- 4. Cliquez sur "Next" (continuer).
- 5. **Attention**: le redémarrage du PC faisant partie du processus d'installation, vous DEVEZ FERMER tous les programmes. Dès que vous êtes prêt pour le Setup, cliquez sur "Next" (continuer).
- 6. Lisez attentivement la convention de licence avant de poursuivre l'installation. Confirmez ensuite avoir lu et accepté les termes de ce contrat de licence. Poursuivez l'installation.
- 7. Sélectionnez les composants qui doivent être installés. Cliquez sur "Next" (continuer).
- 8. Cliquez sur "Next" (continuer) ou recherchez le classeur souhaité dans le répertoire.
- 9. Choisissez les autres utilisateurs ayant droit d'accès au logiciel. Cliquez sur "Next" (continuer).
- 10. Cliquez sur "Install" (installer) pour commencer l'installation.
- 11. Cliquez sur "Finish" (terminer) pour terminer le Setup et redémarrer l'ordinateur.
- 12. L'ordinateur redémarre. Se connecter sous son propre nom.

2 Touches du programme Art Design

Généralités

Activez les symboles à gauche et en haut de l'écran par clic gauche de souris.

2.1 Menu principal



File / Fichier		
	New	Nouveau
	Open	Ouvrir
	Close	Fermer
	Insert Design	Ajouter le motif
	Save	Enregistrer
	Save as	Enregistrer
		sous
	Design	Caractéristiques
	Properties	du motif
	Print Preview	Prévisualisation
		avant
		l'impression



	Card / Machine	Importer de la
	Read	carte / de la
		machine
45:)	Card / Machine	Exporter sur la
	Write	carte / la
		machine
- A	Write to Magic	Exporter dans le
	Box	Magic Box
* ≥	Read from	Importer du
	Magic Box	Magic Box
	Recent File	Fichier
		précédent
	Exit	Quitter

Settings / Réglages		
Thread Colors	Couleurs des fils	
Options	Options	
Display Setup	Ajuster l'écran	

Arrange / Agencer			
	Start and End	Début et fin	
1	Mirror	Renversement	
	Horizontal	gauche/droit	
	Mirror Vertical	Renversement	
		en haut/en bas	

Edit / Traiter			
5	Undo	Invalider	
6	Redo	Restaurer	
	Delete	Annuler	
	Select All	Sélectionner	
		tout	
	Deselect All	Annuler la	
		sélection	
	Lettering	Texte / lettres	

Help / Aide		
Help Topics	Thèmes	
	d'aide	
Onscreen	Manuel	
Manual	onscreen	
About	Infos	
Show Design	Afficher le	
Warning	message du	
	motif	
<u>Bernina</u>	<u>Bernina</u>	
<u>International</u>	<u>International</u>	
Home Page	Home Page	
Bernina of	Bernina of	
America Home	America Home	
<u>Page</u>	<u>Page</u>	
Embroidery	Embroidery	
Online	Online	

View / Aperçu			
	Needle Points	Points de	
		l'aiguille	
	Show 1:1	Affichage 1:1	
	Show All	Afficher tout	
	Zoom Out 2x	Réduire 2x	
		l'affichage	
\bigcirc	Zoom Box	Champ zoom	
	Redraw	Redessiner	
	Slow Redraw	Redessiner	
		lentement	
	Ноор	Cadre de	
		broderie	
	Grid	Grille	
	Measure	Mesurer	



2.2 Barre des symboles



	New	Nouveau
6	Open	Ouvrir
	Save	Mémoriser
3	Print	Imprimer
	Print Preview	Prévisualisation avant l'impression
5	Write to Machine	Exporter dans la machine informatisée
**	Read from Magic Box	Importer du Magic Box
	Write to Magic Box	Exporter dans le Magic Box
47	Undo	Invalider

6	Redo	Restaurer
#	Show Grid	Afficher la grille
0	Show Hoop	Afficher le cadre de
		broderie
\bigcirc	Zoom Box	Champ zoom
0	Show 1:1	Affichage 1:1
	Show All	Afficher tout

Nouveau


Cliquer pour ouvrir un nouveau fichier de motif avec le modèle NORMAL.

Ouvrir

Pour ouvrir les motifs enregistrés.

Enregistrer
Enregistrer le motif actuel.

Imprimer Imprimer un motif.



Prévisualisation avant l'impression Prévisualisation du motif avant son impression.

Exporter vers la machine informatisée de broderie

Pour envoyer un motif dans la machine informatisée de broderie, sur une carte de broderie ou une clé USB.

importer du Magic Box

Pour lire des motif à partir d'une Magic Card.

Exporter dans le Magic Box
Pour envoyer des motifs à une Magic
Card via le Magic Box.

Annuler

Annuler/invalider les données entrées.

Restaurer

Restaurer les données annulées.

Afficher la grille

Cliquer pour afficher ou faire disparaître la grille. Modifier les réglages de la grille avec un clic droit.

Afficher le cadre

Cliquer pour afficher ou faire disparaître le cadre de broderie. Modifier les réglages avec un clic droit.

Champ zoom


Cliquer pour agrandir ou réduire l'aperçu du motif ou d'un élément du motif. Egalement pour agrandir l'aperçu de secteurs dans les cadres limitatifs.

Affichage 1:1

Cliquer pour afficher le motif dans sa dimension réelle.

Afficher tout

Cliquer pour afficher tout le motif.



2.3 Barre du mode d'aperçu



Affichage du motif

Cliquer pour basculer dans l'aperçu du motif.



Affichage de la broderie

Cliquer pour basculer dans l'aperçu de la broderie.



2.4 Barre de traitement



B	Select Object	Fonction de sélection de l'objet
A	Lettering	Texte/lettres
<u> </u>	Mirror Horizontal	Renversement gauche/droit
	Mirror Vertical	Renversement en haut/en bas
4	Rotate 45 deg CCW (counter clockwise) / CW (clockwise)	Tourner à 45° (dans le sens/sens contraire des aiguilles d'une montre)
	Scale by 20% Down/Up	Agrandir/ réduire de 20%



Fonction de sélection de l'objet

Cliquer (sur l'objet) pour marquer l'objet.

A Texte/lettres

Cliquer pour entrer et modifier un texte/lettres dans le champ de dialogue et modifier les réglages d'un texte/d'une lettre.

Les caractéristiques de l'objet s'ouvrent. Taper BERNINA. Cliquer sur OK, ensuite sur "Enter" pour confirmer l'entrée.

A Renversement gauche/droit

Cliquer pour renverser latéralement un objet ou un motif.

Renversement en haut/en bas

Cliquer pour renverser en longueur un objet ou un motif.

1 Tourner à 45°

Cliquer pour tourner un motif à 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Clic droit pour tourner le motif à 45° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Agrandir/réduire de 20%

Cliquer pour modifier l'objet marqué de 20%.

2.5 Barre des points et des couleurs




Point plein

Point satin pour les formes étroites.

Point de piqûre pour les formes plus longues et irrégulières.

Color Couleur

Pour les réglages actuels de couleur et la répartition d'autres couleurs dans le texte.



3 Premiers pas dans le programme Art Design



Double clic pour démarrer le logiciel Art Design BERNINA.


Ouvrez un motif dans le classeur C:\My Designs\ART Design : sélectionnez le motif et cliquez ensuite sur "Open" (ouvrir).



Thread Colors

Restez dans l'affichage du motif.

Agrandissez avec la fonction zoom le motif ou certains éléments du motif pour améliorer l'aperçu.



Sélectionnez le cadre (par ex. 255x145 ovale). Ouvrez dans le menu principal "Réglages/Options/Cadre de broderie".



Confirmez la sélection du cadre avec OK.

Choisissez un motif. Le motif choisi s'affiche avec 8 points d'arrêt noirs et dans la couleur magenta. Cliquez sur la fonction **agrandir/réduire de 20%**. Clic gauche : l'objet est réduit de 20%. Clic droit : l'objet est agrandi de 20%.

Enregistrez le motif sous "Fichier", "Enregistrer sous..." et dénommez-le avant de l'exporter dans la machine informatisée de broderie.

Cliquez pour envoyer le motif dans la machine informatisée de broderie.

Le champ de dialogue "Sélection de l'appareil Bernina"
s'affiche. Sélectionnez votre système de
couture/de broderie et cliquez sur OK.
Sélectionnez la clé USB BERNINA pour votre
machine. Laissez maintenant votre machine
broder le motif.

4 Généralités

4.1 Broderie

- Choisissez un motif simple pour les tissus fins.
- Les grands motifs et les motifs denses sont réservés aux tissus moyennement épais à épais.
- Les motifs peuvent être échelonnés/positionnés, respectivement agrandis/réduits avec le logiciel.
- Effectuez toujours une broderie d'essai sur un tissu similaire avant de commencer la broderie proprement dite.
- Adaptez, si nécessaire, la couleur, la qualité du fil, l'aiguille, la densité des points, la tension du fil, etc. au motif sélectionné.

4.2 Genres de points pour les textes/lettres


- Choisissez pour les textes/lettres des points de pigûre ou de satin.

4.3 Point parfaits avec le fil adéquat

- Préférez un fil en polyester pour la broderie de tissus qui seront souvent lavés. Ces fils sont particulièrement robustes, grand teint et polyvalents.
- Préférez un fil en rayon à la jolie brillance pour les broderies fines et délicates.
- Préférez des fils métalliques (fibre métallique qui entoure un cœur en polyester) pour obtenir des effets particuliers.
- N'utilisez des fils métalliques qu'avec une aiguille spéciale 130/705 H-MET.

4.4 Non tissés de broderie

- Les non tissés de broderie à déchirer s'utilisent avec presque tous les tissus.
- Les non tissé à découper s'utilisent avec la plupart des tissus, également les tissus extensibles.
- Les garnitures à repasser s'utilisent avec les tissus qui ont tendance à se déformer ou à froncer.
- Les non tissés autocollants sur dos en papier s'utilisent avec la soie et le jersey.
- L'amidon s'utilise avec les tissus fins, fluides et tissés lâches.
- Les non tissés à broder hydrosolubles s'utilisent avec les tissus volumineux ou à boucles ainsi que pour renforcer les tissus fins qui auront été préalablement vaporisés avec une colle spéciale pour les tissus.



4.5 Tendre le tissu

- Déterminez le centre du tissu et marquez.
- Ouvrez le cadre de broderie en dévissant la vis ou le fermoir du Jumbo Hoop.
- Posez le gabarit dans le cadre intérieur, le mot BERNINA doit pouvoir être entièrement lu.
- Glissez le tissu sous le cadre intérieur et posez celui-ci sur le cadre extérieur.
- Alignez les flèches de marquage et appuyez le cadre intérieur dans le cadre extérieur. Attention, le tissu ne doit pas se déplacer et doit reposer bien à plat dans le cadre.
- Tirez/lissez le tissu dans le cadre et vissez la vis du cadre

BERNINA vous souhaite de nombreuses heures de broderie plaisir ! Téléchargez d'autres motifs de broderie sur les sites suivants

http://www.bernina.com et www.embroideryonline.com

