

## Naaien

- |   |                                 |   |                                  |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
|    | Home                            |    | Nuttige steken                   |
|    | Setup-programma                 |    | Decoratieve steken               |
|    | Tutorial                        |    | Alfabetten                       |
|    | Naaigids                        |    | Knoopsgaten                      |
|    | Help                            |    | Quiltsteken                      |
|    | ECO                             |    | Persoonlijk programma/Geheugen   |
|  | Instellingen wissen (clr)       |  | History                          |
|  | Bovendraadspanning              |  | Informatie                       |
|  | Veiligheidsprogramma naald      |  | Sluiten                          |
|  | Naaivoetindicator/Naaivoetkeuze |  | Instelling bevestigen            |
|  | Naaivoetdruk                    |  | Geactiveerd beeldscherm verlaten |
|  | Veiligheidsprogramma steekplaat |  | Naaldstop boven/onder            |
|  | Transporteurpositie boven/onder |  | Motiefherhaling                  |
|  | Vulling onderdraadspoel         |  | Zadelsteek                       |
|  | Steekkeuze m.b.v. cijfers       |  | Spiegelbeeld links/rechts        |



Naaien



Spiegelbeeld onder/boven



Lettergrootte bij monogrammen



Motieflengte veranderen



Lettergrootte bij alfabetten



Stekenteller



Motieflengte veranderen



Balans



Combinatie bij cursorpositie bewerken



Naaien in willekeurige richtingen



Wissen



Permanent achteruitnaaien



Complete combinatie bewerken



Steeksgewijs achteruitnaaien



Combinatie-onderverdeling



Steekmotief opslaan



Combinatie-onderbreking



Basisinstelling steekmotief



Afhechten



Knoopsgat lengte programmeren



Combinatieherhaling



Knoopsgat lengte instellen



Breedte in de combinatie aanpassen



Stekenteller-knoopsgat



Lengte in de combinatie aanpassen



Handmatig knoopsgat



Verbindingssteken



Knoopsgat-gleufbreedte



Delen van een combinatie verschuiven

