




## Søm

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
|    | Hjem   |    | Nyttesøm                   |
|    | Setup-program                                |    | Motivsøm                   |
|    | Bruksanvisning                               |    | Alfabet                    |
|    | Sømkonsulent                                 |    | Knapphull                  |
|    | Hjelp  |    | Quiltesømmer               |
|    | ECO  |    | Personlig program/Minne    |
|  | Slette innstillinger                         |  | Historie                   |
|  | Overtrådspenning                             |  | Informasjon                |
|  | Sikkerhetsprogram - nål                      |  | Tilbake                    |
|  | Hvilken fot som skal brukes/<br>syfotsutvalg |  | Bekreftede innstillingen   |
|  | Syfotstrykk                                  |  | Forlate aktivt skjermbilde |
|  | Sikkerhetsprogram - stingplate               |  | Nålstopp oppe/nede         |
|  | Transportør oppe/nede                        |  | Mønsterrepetisjon          |
|  | Påfylling undertrådspole                     |  | Lange sting                |
|  | Sømvalg med nummer                           |  | Speilvende høyre/venstre   |



Søm



Speilvende oppe/nede



Skriftstørrelse for monogram



Mønsterforlengelse



Skriftstørrelse for alfabet



Stingteller



Mønsterforlengelse



Balanse



Endre kombinasjonen ved cursorposisjon



Kompassøm



Slette



Permanent retursøm



Endre hele kombinasjonen



Sting-for-sting retursøm



Kombinasjonsinndeling



Lagre sømmer



Kombinasjonsavbrudd



Grunnverdi søm



Feste



Programmere knappullslengde



Repetisjon av kombinasjon



Innstille knappullslengde



Tilpasse bredden i kombinasjonen



Stingteller knappull



Tilpasse lengden i kombinasjonen



Manuelt knappull



Forbindende sting



Knappull - breddeåpning



Forskyve sømmer i en kombinasjon

