

Broderi



Hjem



Setup-program



Bruksanvisning



Hjelp



ECO



Overtrådsspenning



Sikkerhetsprogram- nål



Hvilken fot som skal brukes/
syfotutvalg



Sikkerhetsprogram - stingplate



Transportørposisjon opp/nede



Påfylling undertrådsspole



Broderirammevalg



Informasjon



Lukk



Bekreft valg



Forlate aktivt skjermbilde



Flytte motivet visuelt



Flytte motivet visuelt innenfor
broderirammen



Zoom inn



Zoom ut



Flytte motivet



Rotere motiv



Endre motivet i høyden eller bredden



Endre motivet proporsjonellt



Speilvende høyre/venstre



Speilvende nede/oppe



Endre bokstaver/tegn



Endre sømtype



Sjekk motivstørrelse



Uendelig broderi



Duplisere motiv



Slette motiv



Flytte rammen til venstre



Flytte rammen bakover



Parkere broderimodulen



Hjelpelinjer



Motivets midtpunkt



Virtuell posisjonering



Trådfarge informasjon



Utvalg



Tråkning



Flytte rammen



Edit



Trådbrudd



Klippe av forbindende sting



Antall farger



Broder motivet i fargerekkefølge/
Reduser fargeskifte



Reduser fargeskifte



En eller flerfarget motiv



Åpne nytt motiv



Tilføyde motiv



Lagre motiv



Slette motiv

