

刺しゅう

	ホーム
	セットアッププログラム
	チュートリアル
	ヘルプ
	エコ
	上糸調子
	押え金表示／押え金選択
	刺しゅう枠表示／刺しゅう枠選択
	針板／針選択
	送り歯 上／下
	下糸残量表示
	閉じる
	決定
	キャンセル
	表示を移動する
	刺しゅうモチーフの表示を移動する
	表示を拡大する
	表示を縮小する
	刺しゅうモチーフを移動する

	刺しゅうモチーフを回転させる
	刺しゅうモチーフを比例的に拡大・縮小する
	模様反転 左／右
	模様反転 上／下
	刺しゅうモチーフを削除する
	刺しゅうモチーフの大きさを確認する
	ステッチのタイプ／密度を変更する
	ミシンを選択する
	USBメモリーを選択する
	刺しゅう枠を左に移動する
	刺しゅう枠を後ろへ移動する
	刺しゅう機を待機させる
	刺しゅうモチーフの中心
	刺しゅう枠ポジション
	色見本を表示する
	選択
	しつけ縫い
	刺しゅう枠の移動

刺しゅう



刺しゅう



刺しゅうスピードの最高速度

