

## Borduren

	Home		Borduurmotief verschuiven
	Setup-programma		Borduurmotief draaien
	Tutorial		Borduurmotief in hoogte en breedte veranderen
	Help		Borduurmotief proportioneel veranderen
	ECO		Spiegelbeeld links/rechts
	Bovendraadspanning		Spiegelen boven/onder
	Naaldselectie		Borduurmotief dupliceren
	Naaivoetindicator/Naaivoetselectie		Borduurmotief wissen
	Borduurraamindicator/ Borduurraamselectie		Sierranden borduren
	Steekplaatselectie		Check borduurmotiefgrootte
	Transporteur boven/onder		Tekst vervormen
	Weergave onderdraadhoeveelheid		Steeksoort/borduurdichtheid veranderen
	Sluiten		Machine selecteren
	Bevestigen		USB-stick selecteren
	Afbreken		Borduurraam naar links verschuiven
	Aanzicht verschuiven		Borduurraam naar achteren verschuiven
	Aanzicht van het borduurmotief verschuiven		Borduurmodule voor de naaimodus parkeren
	Aanzicht vergroten		Rooster aan/uit
	Aanzicht verkleinen		Motiefmidden
	Borduurmotief toevoegen		Virtuele plaatsing

# Borduren



## Kleurindicator



Keuze



Rijgen



Borduurraam verschuiven



Bewerken



Borduurprocescontrole bij draadbreuk



Verbindingssteken afsnijden



Kleuren



Borduurmotief volgens kleurvolgorde borduren



Kleurwisselingen verminderen



Een- of meerkleurig borduurmotief



Borduren



Borduurmotief laden



Borduurmotief toevoegen



Borduurmotief opslaan



Garenmerk veranderen



Optimale borduursnelheid



Maximale borduursnelheid

