

Broderi

	Hem		Flytta broderimotiv
	Setup-program		Vrida broderimotiv
	Vägledning		Ändra motiv i höjdled och sidled
	Hjälp		Ändra motiv proportionellt
	ECO		Spegelvända vänster/höger
	Övertrådsspänning		Spegelvända upp/ner
	Välja nål		Kopiera broderimotiv
	Visa syfot/Välja syfot		Radera broderimotiv
	Visa broderiram/Välja broderiram		Brodera bårder
	Välja stygnplåt		Kontrollera motivstorlek
	Matare upp/ner		Böja text
	Undertrådsindikator		Ändra styngtyp/styngtäthet
	Stänga		Välja maskin
	Bekräfta		Välja USB-minne
	Avbryta		Flytta broderiramen till vänster
	Förflytta vyn		Flytta broderiramen bakåt
	Förflytta vyn av motivet		Parkera broderimodulen för syläget
	Förstora vyn		Rutnät på/av
	Förminska vyn		Broderimotivets mitt
	Lägga till broderimotiv		Virtuell placering

Broderi



Färgprovindikator



Urval



Tråckla



Flytta broderiram



Redigera



Följa broderiförlopp



Klippa hoppstygn



Färger



Brodera motiv enligt färgturordning



Minska antalet färgbyten



En- eller mångfärgat motiv



Brodera



Hämta broderimotiv



Lägga till broderimotiv



Spara broderimotiv



Ändra trådmärke



Optimal broderihastighet



Maximal broderihastighet

